

SmartHome & Security

# INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

# MONITOR KOLOROWY SMART HD CDV-70QT

CE



Importer:



Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 <u>biuro@gde.pl</u> www.qde.pl

## 1. Wygląd zewnętrzny – monitor



	Element	Opis
1.	Wyświetlacz LCD dotykowy	7" ekran LCD z panelem dotykowym Mirror
2.	Slot kart microSD	Pozwala na zapis zdjęć i filmów, pojemność max. 128GB
3.	Głośnik	Przekazuje dźwięki do otoczenia
4.	Mikrofon	Przekazuje dźwięki z otoczenia
5.	Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora
6.	Gniazda połączeniowe	Umożliwiają podłączenie paneli zewnętrznych, kamer CCTV oraz akcesoriów

#### UWAGA!

Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana przed montażem.

- Monitor nie powinien znajdować się w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, basenu itp.
- Monitor i kamera powinny znajdować się w miejscach o wolnym przepływie powietrza nie należy montować ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie należy zaklejać, zatykać otworów wentylacyjnych.
- Przewody połączeniowe nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne i termiczne.
- Nie zaleca się skierowywania kamery w kierunku dużego natężenia światła – "oślepia" optykę kamery i może prowadzić do uszkodzenia kamery.
- Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca się wyłożyć wnękę pod kamerę warstwą cienkiego styropianu - tył i ścianki boczne (w wersji podtynkowej kamery).

# 2. Instalacja monitora

- Zamocuj metalowy uchwyt monitora na ścianie (zalecana wysokość montażu monitora od podłogi: 1450- 1500 mm)
- Podłącz przewody od kamery i zasilające
- Umieść monitor na uchwycie i dokręć śrubką

#### Gniazda połączeniowe monitora:





CAM 1, CAM 2 - gniazda połączenia panelu z kamerą. Monitor obsługuje kamery
COMMAX AHD 2MPx (np. DRC-40YFD),
1,3MPx (np. DRC-40DKHD) lub inne kamery serii DRC-4xxx. Oznaczenie przewodów:
1. Audio 2. Masa 3. +12V 4. Video
CCTV1 ,CCTV2 - gniazda połączenia kamer
CCTV. Monitor obsługuje kamery AHD 2MPx,
1,3Mpx oraz kamery analogowe (1V p-p 75
Ohm). Oznaczenie przewodów:

- 1. Video 2. Masa
- INTER gniazdo połączenia dodatkowego unifonu DP-4VHP lub połączenia interkomowego pomiędzy monitorami. Oznaczenie przewodów: 1. Audio 2. Masa 3. +12V / Gong 4. Wyw. interkom.
- DLL-PWR gniazdo zasilania dodatkowego. Oznaczenie przewodów: 1. +12V, max. 100mA 2. Masa

**DLL-OPEN** – wyjście informacyjne (do dedykowanego zamka szyfrowego) **SENS1 ,SENS2** - gniazda połączenia sygnału alarmowego (wejścia alarmowe)

#### Uwaga!!

# **!!! Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się sprawdzenie i podłączenie skonfigurowanego sprzętu w warunkach warsztatowych !!!**

Podczas montażu należy ściśle stosować się do odpowiedniego ze schematów. Przy projektowaniu instalacji należy dobrać odpowiednią średnicę przewodu w zależności od przewidywanych odległości i warunków środowiska np.: 0,50 mm ok. 50 m.

Monitor obsługuje kamery w standardzie PAL, AHD 1,3MPx oraz AHD 2MPx. W instalacjach z kamerami HD a także przy dłuższych odległościach zaleca się prowadzenie obwodu wizyjnego przewodem koncentrycznym lub za pomocą skrętki UTP cat. 5e z dodatkowymi transmiterami wideo. Nie należy mieszać żył innych instalacji (telefonicznych, alarmowych itp.) z instalacją videodomofonu.

Zaleca się prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem (dotyczy zasilania elektrozaczepu prądem przemiennym typu AC).

### Przykładowy sposób połączenia urządzeń za pomocą przewodu UTP:



Założenia powyższego połączenia:

Żyły sygnałowe (Audio, Wideo, +12V) połączone w parach wraz z sygnałem masy (GND), wolne żyły połączone z masą.

# Przykładowy sposób połączenia urządzeń za pomocą przewodu UTP z wykorzystaniem transmiterów dla sygnału wideo:



Założenia powyższego połączenia:

Żyły sygnałowe (Audio, +12V) połączone w parach wraz z sygnałem masy (GND), sygnał Wideo przesyłany za pomocą jednej pary skrętki z zastosowaniem transmiterów wideo (sygnał symetryczny), wolne żyły połączone z masą.

#### Użycie filtru ferrytowego

W zestawie z monitorem dostarczany jest pierścień - filtr ferrytowy. Służy on do zniwelowania zakłóceń elektromagnetycznych zapobiegając przedostawaniu się ich do elektroniki monitora. Zaleca się owinięcie każdego z przewodów łączących panele wejściowe i kamery CCTV wokół pierścienia zgodnie z poniższym rysunkiem:



# 3. Schematy połączeń - przykłady

#### 2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep + 2 x kamera CCTV + unifon



Podłączenie dwóch monitorów z zastosowaniem wzmacniacza/rozdzielacza MD-WW2, realizacja funkcji interkomu.







#### Sposób 3:

Podłączenie modułu MD-RA3B pod gniazdo CAM2 monitora i wykorzystanie obrazu z kamery w panelu DRC-xxx (po uaktywnieniu Wejścia 2 – sterowanie za pomocą ikony otwarcia na monitorze lub aplikacji zdalnej).

# 4. Obsługa videodomofonu

Ustaw przełącznik POWER w pozycji "ON". Po chwili na ekranie monitora ukaże się ekran główny. Jeżeli monitor przejdzie w tryb czuwania jego ekran wygasi się. Aby wyświetlić ekran główny dotknij go w dowolnym miejscu.

#### 4.1. Ekran główny



	Ikona	Opis
1.	Monitor / Wejście	Wywołanie podglądu z paneli wejściowych (patrz: punkt 4.2)
2.	CCTV	Wywołanie podglądu z kamer CCTV wejściowych (patrz: punkt 4.4)
3.	Interphone / Interkom	Wywołanie funkcji interkomu (patrz: punkt 4.5)
4.	Playback / Nagania	Wywołanie funkcji pamięci (patrz: punkt 4.6)
5.	Security / Ochrona	Wywołanie funkcji alarmowej (patrz: punkt 4.7)
6.	Opcje	Menu ustawień monitora (patrz: punkt 5)
7.	Ikona głośnika/wyciszenia	Tryb pracy głośnika dla funkcji wywołania monitora (monitor dzwoni / monitor wyciszony) – ikona uwzględnia wywołanie monitora przez panel zewnętrzny oraz przez inny monitor/unifon (funkcja interkomu)
8.	Data i godzina	Wyświetlenie zegara. Aby wyświetlić kalendarz miesięczny dotknij pola godziny.
9.	Ikona sieci WiFi	<ul> <li>Połączenie z siecią WiFi/internet.</li> <li>monitor połączony z siecią WiFi, ale brak dostępu do sieci internet</li> <li>monitor z dostępem do sieci internet</li> </ul>

#### 4.2. Obsługa paneli wejściowych

- Poniższy ekran jest identyczny podczas wywołania monitora z poziomu kamery jak i wywołania podglądu paneli na monitorze – obsługa połączenia – patrz: punkt 4.3
- Monitor wróci do ekranu głównego po 30 sekundach nieużywania.
- Wywołanie podglądu nie jest możliwe jeśli w systemie nie ma podłączonego żadnego panelu wejściowego.

3





# 4 5 6 7 8 9 10 11

1.	Informacja o wyświetlanym wejściu (Wejście 1 / Wejście 2)
2.	Aktualna data i godzina
3.	Informacja o module pamięci monitora
	- Format zapisu: Zdjęcia / Filmy <u>(w trybie detekcji ruchu)</u>
	- Tryb zapisu: Ręczny / Automatyczny
	🔲 🖾 - Status karty pamięci SD: Karta w monitorze / Karta pełna
4.	Przełączanie pomiędzy panelami wejściowymi (Wejście 1 / Wejście 2)
	(opcja nie działa jeśli w systemie podłączona jest tylko jedna kamera)
5.	Ustawienie parametrów obrazu (jasności, kontrastu i koloru)
	Aby ustawić wartość danego parametru użyj ikon + / - przy danym parametrze.
	Wartość parametru może być zmieniona w zakresie 0~20. Aby przywrócić wartości
	domvślne użvi ikony resetu 🥰.
6.	Poziom głośności: dźwięk wywołania (0-3, 0: wyciszony), głośność rozmowy (1-3). Aby zmienić poziom dźwięku wywołania kliknij ikonę (6) w trybie podglądu oraz użyj ikon + / -
	Aby zmienić głośność rozmowy kliknij ikonę (6) po nawiązaniu komunikacji głosowej z panelem wejściowym oraz użyj ikon + / -

7	Neuriezenie komunikacji glasovaj z nenelem wejściewym
1.	Nawiązanie komunikacji głosowej z panelem wejsciowym. Po pawiazaniu rozmowy ikopy (7) i (8) zmieniają się:
	- otwarcie wejścia - zakończenie rozmowy
	Uwaga:
	<ul> <li>Jeżeli w opcjach monitora parametr "Otwarcie wejścia" zostanie zmieniony na wartość "bez rozmowy" na ekranie obok ikony (7) pojawi się również ikona</li> </ul>
	<ul> <li>otwarcie wejścia – umożliwi to otwarcie wejścia bez nawiązywania komunikacji głosowej. Po kliknięciu ikony otwarcia wejścia zwierany jest styk NO w panelu wejściowym na czas 1-2 sekundy. Aby przedłużyć czas otwarcia wejścia należy zastosować dodatkowe układy przekaźnikowe z</li> </ul>
	podtrzymaniem (np. AWZ525) lub elektrozaczep z pamiecia.
8.	Zakończenie rozmowy / przejście do ekranu głównego.
9.	Przełączanie źródła sygnału wideo na kamerę CCTV
	(ikona nie jest wyświetlana jeśli nie ma podłączonych kamer CCTV).
10.	Zapis sekwencji wideo do pamięci. - Po kliknięciu ikony (10) rozpoczyna się zapis sekwencji wideo (filmu) do pamięci urządzenia ( w przypadku ustawienia parametru Autozapis w opcjach monitora zapis rozpocznie się automatycznie). Podczas zapisu ikona zmieni kolor:
	<ul> <li>Jeśli chcesz przerwać zapis kliknij ponownie ikonę (10).</li> <li>Czas zapisu filmu zależy od czasu wyświetlania obrazu na ekranie monitora (max. 90 sekund: 30 sekund przed nawiązaniem komunikacji audio + 60 sekund po odebraniu rozmowy).</li> <li>Filmy mogą być zapisywane tylko na karcie microSD. Jeżeli w monitorze nie ma zainstalowanej karty pamiecj moga być zapisane jedynie zdjecja (w pamiecj</li> </ul>
	wewnętrznej monitora).
11.	Zapis zdjęć do pamięci - Po kliknięciu ikony (11) do pamięci urządzenia zostanie zapisane zdjęcie obrazu aktualnie wyświetlanego na ekranie ( w przypadku ustawienia parametru Autozapis w opcjach monitora urządzenie zapisze zdjęcie po wywołaniu z panelu wejściowego). Zapis sygnalizowany jest ikoną:
12.	<ul> <li>Ikona funkcyjna (interkomu lub otwarcia dodatkowego wejścia/bramy)</li> <li>Pozwala wywołać inne odbiorniki (funkcja interkomu) lub otworzyć dodatkową bramę (niezbędny dodatkowy moduł MD-RA3B).</li> </ul>

#### 4.3. Połączenie panel wejściowy - monitor

- 1. Odwiedzający naciska przycisk wywołania na panelu wejściowym. Przez głośnik monitora rozlega się sygnał dzwonienia (jeśli nie jest wyciszony), na ekranie wyświetli się obraz z kamery wraz z ikonami informacyjnymi/obsługi (punkt 4.2.)
- 2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora możesz:
  - odpowiedzieć w ciągu 30 sekund od wywołania kliknij ikonę (7) i rozpocznij rozmowę. Obraz na monitorze będzie wyświetlany przez około 60 sekund lub do momentu zakończenia połącznia ikoną (8).
  - nie odpowiadać obraz na monitorze zgaśnie po około 30 sekundach.
- 3. Podczas rozmowy z odwiedzającym, jeżeli masz zainstalowany zamek elektromagnetyczny, możesz kliknąć ikonę otwarcia wejścia aby otworzyć furtkę/drzwi. Po kliknięciu ikony otwarcia wejścia zwierany jest styk NO w panelu wejściowym na czas 1-2 sekundy, na środku ekranu pojawi się na

chwilę ikona **W**. Aby przedłużyć czas otwarcia wejścia należy zastosować dodatkowe układy przekaźnikowe z podtrzymaniem (np. AWZ525) lub elektrozaczep z pamięcią.

- 4. Użyj ikony 🖤 (12) jeżeli:
  - masz zainstalowany moduł MD-RA3B aby otworzyć dodatkową bramę (jeśli jest zainstalowana dodatkowa kamera CCTV obserwująca otoczenie bramy można wcześniej przełączyć się na pochodzący z niej obraz ikoną 9),
  - masz zainstalowane dodatkowe monitory/unifony i chcesz się z nimi połączyć
- 5. Jeżeli do monitora są podłączone dwa panele wejściowe w danej chwili może pracować jeden z nich. Po wywołaniu monitora z innego panelu aktualne połączenie zostanie zakończone, usłyszysz dźwięk wywołania (jeśli nie jest wyciszony) i na monitorze pojawi się obraz z drugiego panelu.
- 6. Jeśli chcesz wrócić do rozmowy prowadzonej z pierwszym odwiedzającym kliknij ikonę przełączania (4)

#### 4.4. Połączenie z kamerami CCTV

Uwaga!

Wywołanie okna obsługi kamer CCTV nie jest możliwe jeśli do monitora nie są podłączone kamery CCTV lub podłączone kamery nie są obsługiwane przez monitor (monitor obsługuje kamery w standardzie PAL, AHD 1,3MPx oraz AHD 2MPx).



	<ul> <li>Filmy mogą być zapisywane tylko na karcie microSD. Jeżeli w monitorze nie ma zainstalowanej karty pamięci mogą być zapisane jedynie zdjęcia (w pamięci wewnętrznej monitora).</li> </ul>
7.	Zapis zdjęć do pamięci - Po kliknięciu ikony (7) do pamięci urządzenia zostanie zapisane zdjęcie obrazu aktualnie wyświetlanego na ekranie. Zapis sygnalizowany jest ikoną:

#### 4.5. Funkcja interkomu

Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową pomiędzy kilkoma monitorami lub unifonami w jednym systemie. (Aby zrealizować połączenie interkomowe pomiędzy monitorami należy połączyć gniazda interkomowe monitorów wg schematu pkt. 3)



1.	Pozostały czas aktywności funkcji
2.	Regulacja poziom głośności rozmowy (1-3)
3.	Zakończenie połączenia / rezygnacja z wywołania
4.	Przycisk połączenia – wciśnij w celu zadzwonienia do wszystkich monitorów/unifonów w systemie, w monitorach/unifonach rozlegnie się sygnał dzwonienia, na ekranie pojawi się informacja o łączeniu.

#### 4.6. Funkcja pamięci

Zapisane w pamięci zdjęcia i filmy można odtworzyć na ekranie monitora lub przenieść za pomocą karty SD np. do pamięci komputera.

#### Lista zapisanych zdjęć i filmów:



1.	Numeracja podstrony z obrazami	
2.	Przejście do poprzedniej/kolejnej podstrony	
3.	Informacja o pliku:	
	- zdjęcie; 🔛 - film; 🚺 - nowy plik	
4.	Ikona zapisu obrazu po zdarzeniu alarmowym	
	- jeżeli w ustawieniach funkcji Ochrona ustawiona jest opcja "Autozapis" monitor	
	zapisze 10-sekundową sekwencję wideo po aktywacji czujnika alarmowego (przy	
	aktywacji czujnika 1 zapisywany jest obraz z gniazda CCTV 1, przy aktywacji	
	czujnika 2 zapisywany jest obraz z gniazda CCTV 2).	
	- jeżeli podczas zapisu zdarzenia alarmowego nastąpi wywołanie monitora z panelu	
	wejściowego do pamięci zostanie zapisany obraz związany z obsługą panelu	
	wejściowego (zapis automatyczny lub ręczny – w zależności od ustawień).	

Przegląd zapisanych zdjęć:

Aby wyświetlić wybrane zdjęcie kliknij na jego ikonę.



- 1. Źródło zdjęcia i jego numer w pamięci
- 2. Poprzednie zdjęcie / kolejne zdjęcie
- 3. Data i godzina zapisania zdjęcia
- 4. Usunięcie zdjęcia z pamięci monitora

Przegląd zapisanych filmów:

Aby wyświetlić wybrany film kliknij na jego ikonę.



1.	Źródło filmu i jego numer w pamięci
2.	Poprzedni film / kolejny film
3.	Ikona odtwarzania filmu. Po kliknięciu rozpoczyna się odtwarzanie filmu. Aby zatrzymać odtwarzanie kliknij w ekran – pojawi się ikona pauzy – po kliknięciu odtwarzanie zostanie zatrzymane.
4.	Usunięcie filmu z pamięci monitora
5.	Data i godzina zapisania filmu
6.	Pasek postępu odtwarzanego filmu

#### 4.7. <u>Funkcja alarmu</u>

- Funkcja służy do monitorowania stanu wejść alarmowych w monitorze.
- Podczas wystąpienia zdarzenia alarmowego (rozwarcie obwodu wejścia alarmowego) monitor może rejestrować w pamięci film z kamer CCTV, na monitorach pojawi się informacja o wystąpieniu alarmu i z głośników rozlegnie się sygnał alarmowy (trwający max. 3 minuty).



 Wyłączenie funkcji alarmowej jest możliwe jedynie po ustaniu przyczyny alarmu (zwarciu obwodu alarmowego) i podaniu hasła zabezpieczającego (domyślnie: 1234, może być zmienione w menu ustawień monitora). Upewnij się, że znasz hasło zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu.

 Podczas wystąpienia zdarzenia alarmowego nie jest możliwa komunikacja z panelami zewnętrznymi. Należy najpierw wyłączyć funkcję alarmową.

Okno ustawień funkcji alarmu:



1.	Pole aktywnego / nieaktywnego czujnika alarmowego		
2.	lkona zaznaczenia / odznaczenia aktywności czujnika alarmowego		
3.	Załącz / Execution – aktywacja wybranych czujników. Przy aktywnej funkcji alarmu dioda LED na monitorze miga.		
	Do dezaktywacji funkcji konieczne jest podanie hasła - upewnij się, że znasz hasło zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu (domyślne hasło: 1234, może być zmienione w menu ustawień monitora).		
4.	Lista wystąpień zdarzeń alarmowych (max. 255 zdarzeń)		
5.	Autozapis / Auto Rec. – zapis do pamięci urządzenia obrazu z kamery CCTV podczas aktywacji czujnika alarmowego		
	– zapis z kamery CCTV 2		
	<ul> <li>Jeżeli do monitora nie są podłączone kamery CCTV obraz nie zostanie zapisany</li> </ul>		
	<ul> <li>Monitor zapisuje zdjęcie z danej kamery do pamięci wewnętrznej (jeśli karta microSD nie jest zainstalowana z monitorze) lub 10-sekundowy film na karcie microSD (jeśli karta jest zainstalowana).</li> </ul>		
6.	Pole aktywnego czujnika przy załączonej funkcji alarmowej		
7.	Wyłącz / Stop – dezaktywacja funkcji alarmowej.		
	Uwaga!		
	Do dezaktywacji funkcji 🗙 Security 🚍		
	upewnii sie że znasz hasło 1 2 3		
	zabezpieczające przed Enter password		
	uruchomieniem funkcji alarmu 4 5 6		
	(domysine hasło: 1234, może być zmienione w menu ustawień 7 8 9 Security sensor2		
	Okno do wpisania hasła <b>Okno do wpisania</b> hasła		
	zabezpieczającego:		

# 5. Opcje – menu ustawień monitora

- Po kliknięciu na ikonę (6) na ekranie głównym monitora wyświetli się menu ustawień monitora.
- Powrót do poprzedniego menu możliwy jest poprzez ikonę (←) w lewym górnym rogu ekranu.
- Po 30-sekundowym czasie bezczynności monitor przejdzie do ekranu głównego.
- Po wybraniu z lewej strony ekranu danej zakładki menu z prawej strony ekranu pojawią się zgrupowane w niej opcje.

#### 5.1. Zapis / Recording / ustawienia sieci WiFi

$\leftarrow$	Settings	
Recording / Wi-Fi	Auto recording	Video >
Volume	Motion detecting	OFF >
Storage	Wi-Fi	>
Date/Time		
Display		
EIC		

#### 5.1.1. Autozapis / Auto recording

Opcja umożliwia ustawienie automatycznego zapisu obrazów do pamięci podczas wywołania monitora z paneli wejściowych. Możliwe ustawienia:

- Zdjęcia / Photo zapis do pamięci pojedynczego zdjęcia
- Filmy / Video zapis do pamięci sekwencji wideo (max. 90 sekund,
- wybór jest możliwy jeśli w monitorze zainstalowana jest karta pamięci)
- Wył. / OFF automatyczny zapis wyłączony

#### 5.1.2. Detekcja ruchu / Motion detection

 Opcja pozwala na automatyczny zapis obrazów do pamięci po wykryciu ruchu przed kamerą.

- Funkcja detekcji ruchu działa w trybie czuwania monitora (wygaszony ekran monitora), zapis filmów do pamięci sygnalizowany jest migającą diodą zasilania (aby przerwać zapis filmu kliknij w ekran monitora).
- W przypadku ustawienia detekcji ruchu z panelu wejściowego przy ciemnym otoczeniu (np. w nocy) diody doświetlające optykę kamery będą aktywne.

Konfiguracja opcji:

Door1	>
Photo	>
Middle	>
OFF	>
	Door1 Photo Middle OFF

OFF

>

## LCD is on for motion detection

Użyj detekcji ruchu / Motion detection	Włączenie / Wyłączenie detekcji
Wybór kamery / Selection of Camera	Wybór kamery z której realizowana jest funkcja detekcji
Rodzaj zapisu / Saving format	Wybór rodzaju obrazu zapisanego do pamięci: zdjęcia (jedno zdjęcie po wykryciu ruchu) lub filmy (10 sekund filmu po wykryciu ruchu, opcja "Filmy" jest możliwa do wyboru jeśli w monitorze zainstalowana jest karta pamięci)
Czułość detekcji / Setting of sensitivity	Wybór czułości detekcji: - Duża / High – funkcja reaguje na niewielkie zmiany obrazu przed kamerą - Normalna / Middle – standardowe ustawienie - Mała / Low – funkcja nie reaguje na niewielkie zmiany obrazu przed kamerą
Zakres czasu dla aktywnej funkcji / Motion timer	Funkcja detekcji ruchu może być zależna od aktualnego czasu (np. może być włączona podczas urlopu Użytkownika). Aby ustawić przedział czasowy w którym funkcja ma być aktywna należy aktywować ustawienie zakresu czasu oraz ustawić datę i godzinę początkową i końcową.
Wybudzanie monitora detekcją ruchu / LCD is on for motion detection	Po wykryciu ruchu ekran monitora może automatycznie pokazać obraz z kamery (funkcja włączona – monitor wyświetli obraz przez 10 sekund) lub pozostać wygaszony (funkcja wyłączona)

5.1.3. <u>WiFi</u>	
$\leftarrow$	Configuration
<b>Wi-Fi</b> Wi-Fi MAC : AA:00:00:BB:F3:87	
Connected network	
networkname1	<b>O</b>
Search the network	+
💎 networkname1	
networkname2	
💎 networkname3	
networkname4	

WiFi	Kliknij pole wyboru aby uaktywnić wbudowaną kartę WiFi. Pojawi się lista dostępnych sieci oraz sieć z którą monitor jest połączony (jeśli był już wcześniej konfigurowany z daną siecią)
Połączono z siecią Connected network	<sup>7</sup> Nazwa sieci z którą monitor jest aktualnie połączony. Kliknij jeśli chcesz zobaczyć aktualny adres monitora. Kod QR służy do pobrania aplikacji mobilnej do współpracy z monitorem (szerszy opis w punkcie 6.)
Znalezione sieci Search the network	Lista dostępnych w zasięgu monitora sieci WiFi – po kliknięciu w nazwę sieci monitor nawiąże połączenie (w przypadku sieci zabezpieczonej hasłem pojawi się monit o wpisanie hasła).

Przy połączeniu z siecią WiFi monitorowi zostaje przypisany adres IP z serwera DHCP. Nie ma możliwości użycia statycznego adresu IP w monitorze. Aby przypisać do monitora inny adres IP można użyć opcji routera "Bind IP to Mac" (opcja może mieć inną nazwę w zależności od zastosowanego routera).

#### 5.2. <u>Głośność / Volume</u>

Głośność / Volume	Poziom głośności: dźwięk wywołania (0-3, 0: dźwięk wyciszony), głośność rozmowy (1-3). Aby zmienić poziom dźwięku wywołania lub głośności rozmowy użyj ikon + / - w odpowiedniej sekcji (możliwe niezależne ustawienia dla paneli zewnętrznych oraz funkcji interkomu)
Dźwięk przy dotknięciu / Touch tone	Potwierdzenie dźwiękowe kliknięcia ikony na ekranie monitora
Wejście 1 / Door 1 calling tone	Rodzaj dźwięku wywołania monitora z wejścia 1 (6 melodii do wyboru)
Wejście 2 / Door 2 calling tone	Rodzaj dźwięku wywołania monitora z wejścia 2 (6 melodii do wyboru)

$\leftarrow$	Configuration	
Recording	Volume	>
Volume	Touch tone	on >
Storage	Door1 calling tone	sound2 >
	Door2 calling tone	sound4 >
Date/Time		
Display		
Etc		

#### 5.3. Pamięć / Storage

Monitor posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną o pojemności 50 zdjęć (bez możliwości zapisu filmów) oraz posiada czytnik kart microSD – na umieszczonej w czytniku karcie możliwy jest zapis zdjęć lub filmów – do pojemności karty.

#### Umieszczenie karty w czytniku

Czytnik kart SD znajduje się w lewej części monitora. Aby umieścić kartę w czytniku skieruj ją stroną ze stykami elektronicznymi w swoim kierunku i wsuń w otwór czytnika. Karta powinna zostać zablokowana w czytniku.

#### Uwaga !

- Jeżeli w czytniku nie ma zainstalowanej karty microSD monitor nie realizuje funkcji zapisu filmów (jedynie zapis zdjęć na wewnętrznej pamięci).
- Przed instalacją karty w monitorze należy ją sformatować przy użyciu komputera z parametrami: system FAT32, opcje formatowania: Wolne formatowanie (nie należy zaznaczać opcji "Szybkie formatowanie")
- Po zainstalowaniu karty microSD w monitorze należy użyć opcji "Formatowanie karty SD / Format of SD card" aby przygotować ją do pracy w monitorze. Aby zapobiec utracie danych przed włożeniem karty do monitora należy wykonać jej kopię zapasową.
- Podczas zapisu danych nie należy usuwać karty z czytnika. Może to doprowadzić do utraty danych lub uszkodzenia karty.
- Jeżeli w monitorze zainstalowana jest karta pamięci monitor nie korzysta z pamięci wewnętrznej (wszelkie operacje: zapis, przeglądanie, usuwanie

danych korzystają z karty pamięci). Po wyjęciu karty pamięci monitor korzysta z pamięci wewnętrznej.

- Monitor obsługuje karty o pojemności 8~128GB (zalecany karty SDHC CLASS 10, min. prędkość zapisu/odczytu: 30/30 MB/s). Przetestowano poprawną pracę z kartami SanDisk, Kingston. Uszkodzona karta pamięci może spowodować niepoprawną pracę monitora.
- Zalecane jest poprawne ustawienie czasu w monitorze dla zapewnienia spójności nagrań z czasem rzeczywistym.
- Nazwy plików zawierają datę, godzinę, identyfikator wejścia (1 wejście 1, 2 wejście 2, 3 CCTV1, 4 CCTV2), tryb zapisu (1 ręczny, 2 automatyczny, 3 detekcja ruchu, 4 zapis ciągły, 5 alarm), np. plik zapisany automatycznie z panelu wejściowego 1 dnia 2022-03-15 o godzinie 15:07:24 będzie oznaczony 220315-150724-12.jpg
- Plik zdjęcia zapisany jest w formacie \*.jpg, plik sekwencji wideo zapisany jest w formacie \*.avi (zapisywany jest obraz oraz dźwięk),
- Rozdzielczość zapisywanych zdjęć i filmów: 640x360 (dla kamer 2MPx oraz 1,3MPx), 512 x 288px (dla kamer analogowych).
- Orientacyjne ilości zapisanych danych:

	Pamięć Karta SDHC CLASS 10		SS 10	
Pojemność	wbudowana	8 GB	64 GB	128 GB
llość zdjęć	50	max. 10	max. 10	max. 10
		000	000	000
llość filmów	-	80	700	2800
(max. 90s)				

- Po zapisaniu maksymalnej ilości zdjęć w pamięci każde kolejne zdjęcie nadpisuje najstarsze.
- Po zapełnieniu karty pamięci przez filmy na ekranie monitora podczas podglądu obrazu z kamery pojawia się ikona informująca o przepełnieniu karty pamięci (patrz: punkt 4.2, ikony (3)). Nowe filmy nie będą zapisywane dopóki pamięć nie zostanie oczyszczona.
- Jeśli w systemie zainstalowanych jest kilka monitorów każdy z nich korzysta ze swojej pamięci (wbudowanej lub karty pamięci we własnym czytniku)

#### Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci

W celu skopiowania zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę microSD:

- Wyłącz monitor i umieść kartę w czytniku monitora.
- Włącz monitor zdjęcia zostaną skopiowane do folderu ..\backup\ na karcie microSD
- Folder ..\backup\ nie jest dostępny z poziomu przeglądania zdjęć w monitorze. Aby przeglądnąć zapisane w tym folderze zdjęcia użyj komputera z czytnikiem kart.

$\leftarrow$	Configuration	
Recording	Format of SD card	>
Volume	Selection of deletion file	>
Storage		
Date/Time		
Display		
Ftc		

Formatowanie karty SD Format of SD card	/	Opcja służąca do usunięcia wszystkich danych z karty pamięci. Proces formatowania trwa ok. 1 minuty (może się różnić w zależności od typu karty). Po formatowaniu tworzona jest struktura katalogów. Podczas formatowania niemożliwa jest komunikacja z panelem wejściowym.
Usuń zdjęcia i/lub filmy Selection of deletion file	/	Opcja służąca do usuwania wszystkich zdjęć i/lub filmów z pamięci monitora (pamięci wewnętrznej lub karty microSD)

## 5.4. Data i godzina / Date/Time

$\leftarrow$	Configuration	
Recording	System time	>
Volume		
Storage		
Date/Time		
Display		
Etc		

Opcja umożliwia zmianę aktualnej daty i godziny w systemie (data i godzina wyświetlana jest m.in. na ekranie głównym oraz zapisywana wraz z plikami w pamięci monitora):

$\leftarrow$			Date /	/ Time		
	2017	Month	09	Hour	30	Second
	Year	11	Date	18	Winut	23

## 5.5. Ekran / Display

$\leftarrow$	Configuration	
Recording	Screen adjustment	>
Volume	Enter standby mode	LCD OFF >
	Display cleaning mode	>
	Display – ——•	+
Date/Time		
Display		
Etc		

Ustawieni	Opcja służąca do ustawień parametrów obrazu z panelu wejściowego (jasności,
a obrazu /	kontrastu i koloru)
Screen	Aby ustawić wartość danego parametru użyj ikon + / - przy danym parametrze.
adjustme	Wartość parametru może być zmieniona w zakresie 0~100. Aby przywrócić
nt	C
	wartości domyślne użyj ikony resetu 📷.

#### CDV-70QT



	<ul> <li>Ilość wyświetlanych elementów / List of display – wybór elementów wyświetlanych sekwencyjnie (co 8-10 sekund): <ul> <li>Czas / Time – wyświetlana data i godzina</li> <li>Kalendarz / Calendar – wyświetlana data</li> <li>Nagrania / Playback - wyświetla ostatnio zapisany w pamięci obraz</li> <li>Wejście 1 &amp; CCTV 1 / Door1 &amp; CCTV1 – wyświetla naprzemiennie obraz z panelu wejściowego i kamery CCTV,</li> <li>Wejście 2 &amp; CCTV 2 / Door2 &amp; CCTV2 – wyświetla naprzemiennie obraz z panelu wejściowego i kamery CCTV</li> </ul> </li> <li>Wyświetlane tło / Image of background (Brak obrazu tła / Domyślne) – dla opcji wyświetlania daty oraz godziny pozwala ustawić tło ekranu: <ul> <li>Brak obrazu tła / No background image – bez tła (czarne tło)</li> <li>Domyślne / Basic image - sekwencyjnie wyświetlane zdjęcia (widoki, pejzaże) zapisane w pamięci monitora</li> </ul> </li> </ul>
Autokalibr acja ekranu / Display cleaning mode	Autokalibracja przywraca domyślne ustawienia panelu dotykowego – opcja zalecana w przypadku zauważenia błędnego działania panelu dotykowego.
Ekran / Display	Ustawienie jasności podświetlenia ekranu

### 5.6. Inne / Etc

$\leftarrow$	Configuration	
Recording / Wi-Fi	Language	English >
Volume	Opening the door	Standard mode $ ightarrow$
Storage	Door1 opening module	Door camera 🚿
	Security password	>
Date/Time	System reset	>
Display	Version	<u>ver</u> 1.0
Etc		
Język / Language	Umożliwia wybór języka menu. Angielski. Aby zmienić język np. przewijanej.	Domyślny język systemu na Polski wybierz go z li

Otwarcie wejścia / Opening the door	Opcja umożliwia dodanie ikony umożliwiającej otwarcie wejścia do ekranu obsługi paneli wejściowych bez nawiązywania komunikacji audio z panelem zewnętrznym – wybór opcji "Bez rozmowy" / "Fast mode". Domyślna opcja "Podczas rozmowy" / "Standard mode" umożliwia otwarcie wejścia po nawiązaniu komunikacji z panelem.
Otwarcie wejścia / Door1 opening module	Umożliwia wybór sterowania otwarciem wejścia poprzez panel DRC-4xxx (opcja: panel wejściowy / door camera) lub poprzez dedykowany zamek szyfrowy (sterowane wyjście w DLL w monitorze; opcja: zamek szyfrowy / digital door lock)
Hasło / Security password	Ustalenie hasła dla funkcji alarmu. Urządzenie wyświetli monit o podanie aktualnego hasła (domyślnie: 1234) a następnie o podanie dwukrotnie nowego hasła. Zmianę hasła należy zatwierdzić ikoną "Zatwierdź" / "apply". Nie jest możliwe użycie haseł: 1234, 4321.
Przywrócenie ustawień fabrycznych / System reset	Opcja spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych w monitorze (język, ustawienia obrazu, dźwięków, ustawień pamięci, reset hasła, ustawienia sieci WiFi). Opcja ta nie usuwa obrazów z pamięci / karty microSD oraz nie zmienia ustawień czasu.
Wersja / Version	Informacja o wersji systemu (np. Ver 1.0)

## 6. Połączenie z telefonem

 Do połączenia z monitorem służy aplikacja COMMAX Hey Call. Można ją pobrać na urządzenia Android oraz iOS poprzez sklep Google Play / App Store.



Link do aplikacji znajduje się też w menu monitora (zakładka WiFi)



 Połącz monitor do sieci WiFi/internet (punkt 5.1.3). Prawidłowe połączenie będzie sygnalizowane ikoną a ekranie głównym monitora (w prawym górnym rogu).



## 6.2. Logowanie z wcześniej założonym kontem

- Jeżeli konto zostało już wcześniej założone (np. przed zmianą telefonu lub przed reinstalacją aplikacji) po uruchomieniu aplikacji kliknij "Zaloguj się używając istniejącego konta"
- Wpisz swój adres mailowy oraz hasło.
- Jeśli zapomniałeś hasła do konta kliknij "Zapomniane hasło", wpisz swój adres mailowy na który otrzymasz wiadomość z 6-cyfrowym kodem – wpisz go w kolejnym oknie i ustaw nowe hasło.

#### Logowanie

>
μť

### 6.3. Dodanie monitora do aplikacji

Na jednym telefonie użytkownik może mieć aktywne jedno konto użytkownika,

Brak urzadzeń, dodaj

Dodaj urządzenie

z kontem może być powiązanych wiele monitorów CDV-70QT. Warunkiem koniecznym dodania monitora do konta użytkownika jest ustawienie w obu urządzeniach (monitorze i telefonie) tej samej aktywnej sieci WiFi.

- Kliknij ikonę "Dodaj urządzenie"
- W zakładce "Dodaj ręcznie" kliknij ikonę monitora
- Jeżeli monitor był już wcześniej powiązany z innym kontem może wymagać resetu ustawień (punkt 5.6 Przywrócenie ustawień fabrycznych) oraz ponownego powiązania z siecią WiFi (punkt 5.1.3) – w przeciwnym razie aplikacja nie wykryje monitora. Zaznacz opcję "Next step" i klinknij "Next"
- Ikoną "+" wybierz wykryty monitor.



### Uwaga!

Aby przekierowanie rozmów na telefon działało poprawnie aplikacja musi działać w tle. Należy zapewnić aplikacji taką możliwość poprzez zmianę ustawień systemowych dotyczących działania aplikacji, np. ustawić opcję dla zużycia energii przez aplikację COMMAX Hey Call aby system utrzymywał działanie tej aplikacji w tle. W przeciwnym razie system telefonu może automatycznie zamykać aplikację po jakimś czasie nieużywania aby nie pobierała energii, jednak wówczas monitor nie będzie w stanie przekierować połączenia – aplikacja będzie nieaktywna.

#### 6.4. Współdzielenie aplikacji – obsługa kilku telefonów

Po skonfigurowaniu aplikacji do współpracy z monitorem CDV-70QT na jednym telefonie jest możliwość powiązania innych telefonów do współpracy z monitorem. Zaleca się wykorzystanie funkcji przekierowania rozmów do max. 4 telefonów.

- Załóż nowe konto wykorzystując adres email nowego użytkownika zgodnie z punktem 6.1.
- Na koncie głównym (pierwszym skonfigurowanym telefonie) – tzw. koncie administratora w zakładce "Ja" wybierz opcję "Zarządzanie domem"
- Wybierz "Mój dom"

<	Zarządzanie domem	
Mój dom	۱	>
Dodaj ro	dzinę	
Join a he	ome	

- Nadaj nazwę w polu "Nazwa rodziny" i kliknij "Zapisz"
- Kliknij w utworzoną rodzinę oraz w pole "Dodaj członków"



Naciśnij, aby ustawić pseudonim techniczny@gde.pl		
	Zarządzanie domem	>
$\bigcirc$	Centrum wiadomości	• >
	FAQ i opinie	>
	کی Mój dom	<b>Д</b> * Ja

• Kliknij "App account" aby dodać nowego członka rodziny



Anuluj

 Nadaj nazwę dla nowego członka rodziny (dowolny tekst) oraz w pole "Numer konta" wpisz adres mailowy nowego użytkownika.

Anuluj	Dodaj członków	
Nazwa	Wpisz nazwę członka rodziny	
Kraj/region	Poland	>
Numer konta	Wprowadź numer konta	
Only after accept family member a	ing the invitation will the account own nd be able to use relevant functions.	er become a
Family Role		Member >

• W aplikacji na telefonie nowego użytkownika potwierdź zaproszenie.

#### 6.5. Obsługa połączeń

 Z poziomu aplikacji jest możliwość wywołania obrazu z dowolnej kamery podłączonej do monitora a z panelu zewnętrznego nawiązanie komunikacji audio i otwarcie wejścia.





- Ikony obsługi:
  - przełączenie na inne źródło kamery CCTV lub drugi panel wejściowy podłączone do monitora
    - zapis zdjęcia



- przegląd zapisanych zdjęć i filmów
- zapis filmu
- nawiązanie komunikacji audio
- zakończenie podglądu / komunikacji
- otwarcie wejścia
- Po wywołaniu monitora z panelu zewnętrznego na telefonie pojawia się komunikat o nadchodzącym połączeniu (forma komunikatu zależna od ustawień systemu operacyjnego), po jego kliknięciu pojawi się okno podglądu kamery, kliknij ikonę saby nawiązać połączenie z odwiedzającym. Podczas rozmowy z odwiedzającym kliknij ikonę aby otworzyć wejście. Otwarcie wejścia jest dodatkowo zabezpieczone kodem, jest to kod monitora ustawiony w menu (punkt 5.6, Hasło), domyślny kod to 1234, należy go potwierdzić ikoną
- Podgląd z kamer w aplikacji załącza również podgląd na monitorze.
   Odebranie rozmowy w aplikacji sygnalizowane jest na monitorze komunikatem "Połączenie z aplikacją mobilną".

## Dane techniczne

Zasilanie	CDV-70QT: AC 100V ~ 240V 50/60 Hz
	CDV-70QT(DC): 16-28VDC
Pobór mocy	Max. 15W, w trybie czuwania 3,5W
Ekran	7" LCD, dotykowy, 1280 x 720px
System kodowania obrazu	PAL / NTSC
Instalacja	4 przewody do kamery
Podgląd obrazu	60s (podczas rozmowy)
	30s (podczas podglądu / wywołania)
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	184 x 177 x 22 mm (szer./ wys./ gł.)
Masa	0,7 kg

#### Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

#### (TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)



#### Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki: COMMAX Co., Ltd (13229) Dunchon-daero 494, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, S. Korea

#### Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: Wideodomofon Model: CDV-70QT

#### Spełniają następujące normy:

LVD	IEC62368-1:2018 / EN62368-1:2020+A11:2020
EMC	EN55032:2015+A11:2020
	EN55035:2017+A11:2020
	EN IEC61000-3-2:2019
	EN61000-3-3:2013/A1:2019
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
RoHS	IEC62321:2008

#### Certyfikowane i raportowane przez:

CE LVD Reported :	TÜV SÜ D Korea Laboratory(TKL) Ltd
CE EMC Reported :	DT&C Co., Ltd
CE RoHS Reported :	COMMAX Co., Ltd



#### **Dodatkowe informacje**

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw: CE (93/68/EEC), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EC)

#### Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

K. L. Oh Director of Manufacturing Plant 18 październik 2021 COMMAX CO., LTD Dunchon-daero 494, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea