NeoGSM-IP-64 – centrala alarmowa z automatyką budynkową i wbudowanym WIFI.

Instrukcja obsługi.



Ropam Elektronik

Tel. +48 12 341 04 07 **Faks** +48 12 379 34 10 Polanka 301 32-400 Myślenice, Polska www.ropam.com.pl biuro@ropam.com.pl Wersja dokumentu : 1.0 2019-10-01

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej (uruchomienie urządzenia bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem układów nadawczych telefonu i utratą gwarancji!).

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania. Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach może zakłócać inne urządzenia radiowe).

Firma Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci GSM i skutków ewentualnych problemów technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali współpracuje z akumulatorem 12V DC ołowiowo-kwasowym suchym (SLA, VRL). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

(Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).



Spis treści

1.	Opis ogólny	1
٧	Vłaściwości	1
Z	Zastosowanie	2
C	Dstrzeżenia	3
٧	Vymagania dla sterowania SMS, DTMF	3
2.	Obsługa systemu	4
F	Panel dotykowy TPR-xx	4
	Okno główne.	5
	Opis i funkcje ikon.	5
	Pasek statusu	11
	Sygnalizacja akustyczna.	11
C	Dbsługa systemu	12
	Załączenie czuwania pełnego	12
	Załączenie czuwania nocnego	13
	Wyłączenie czuwania	14
	Skasowanie alarmu.	14
	Podgląd stanu systemu	15
	Historia zdarzeń.	16
	Edycja kodów	16
	Podgląd awarii systemu	16
	Ustawienia	17
	Blokowanie wejść	17
	Sterowanie wyjściami	17
	Sterowanie przekaźnikiem.	18
	Karta SD, SDHC	18
	Termostat pokojowy	18
ŀ	(lawiatura dotykowa TK-4W/TK-4B.	19
	Opis.	19
	Obsługa klawiatury	20
	Obsługa systemu	21
	Obsługa serwisowa	22
A	Aplikacja RopamNeo	23
F	Piloty radiowe	24

Keyfob Aero	. 24
TR-4H	. 25
Sterowanie sms	. 26
Sterowanie SMS: czuwanie systemu	. 26
Sterowanie SMS: blokowanie wejść	. 26
Sterowanie SMS: wyjścia	. 27
Sterowanie i kontrola wideodomofonu.	. 28
TermostatGSM: monitoring i zmiana progów temperatury.	. 28
Wejście AI: zmiana progów napięcia	. 29
Kontrola systemu bezprzewodowego Aero	. 29
Status systemu	. 29
Test transmisji	. 29
Status systemu: SMS STAN	. 30
Status systemu: SMS stan wejść	. 32
Kody USSD; doładowanie konta prepaid	. 32
Kody USSD kontrola stanu konta prepaid.	. 33
Zdalna konfiguracja wybranych funkcji: SMS	. 33
Pozostałe komendy sms	. 34
Sterowanie DTMF	. 37
Sterowanie DTMF: czuwanie	. 37
Sterowanie DTMF: wyjścia	. 37
Sterowanie DTMF: zakończenie kolejki dla VOICE	. 38
Sterowanie DTMF: rygiel wideodomofonu.	. 38
Historia wersji.	. 39
Informacje	. 39

1. Opis ogólny.

Dziękujemy za wybór produktów i rozwiązań firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia sprostają Państwa wymaganiom i będą służyły niezawodnie przez długie lata. Firma Ropam Elektronik ciągle unowocześnia swoje produkty i rozwiązania. Dzięki funkcji aktualizacji produkty mogą być wzbogacane o nowe funkcje i nadążać za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej <u>www.ropam.com.pl</u> w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Właściwości.

Centrala alarmowa NeoGSM-IP-64 wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i automatykę budynkową z wykorzystaniem technologii SmartPLC. Wbudowany komunikator GSM pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika.

Centrala posiada unikalne funkcje w porównaniu do konkurencyjnych produktów i jest najbardziej funkcjonalnym systemem na rynku w swojej klasie mi.in.:

- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,

- 8-64 wejść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe, system bezprzewodowy Aero,

- 8-40 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść,

- funkcje automatyki budynkowej z wykorzystaniem komunikacji po sieci elektrycznej, unikalna technologia **SmartPLC**,

- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4x/4xS) lub klawiatur dotykowych (TK-4x),

- wbudowany modem GSM i moduł WIFI (opcja ETH EXP-LAN),
- powiadomienia typu: SMS/CALL/E-MAIL/PUSH,
- obsługa aplikacji mobilnej: RopamNeo, do nadzoru online przez Internet,

- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
 - sterowanie z Internetu dla kanału IP: obsługa stałego IP/domeny lub serwer RopamBridge (dowolny Internet),

- sterowanie z Internetu dla kanału GPRS: obsługa szyfrowanego serwera RopamBridge ('router w Internecie po ID'),

- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- obsługa 8 czujników temperatury i wilgotności (przewodowe, bezprzewodowe),
- obsługa 8 termostatów pokojowych (wykorzystanie czujników temperatury),
- czujnik smogu (PM2.5 i PM10)
- dwie magistrale RopamNet (EIA-485),
- współpraca z zasilaczami -ECO, oszczędność energii i kosztów,
- zaawansowane funkcje logiczne i programowe przekaźniki czasowe, LogicProcessor,
- programowanie lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH,
- programowe zdalne przez serwer RopamBridge (GPRS lub IP),
- dostępne również wersję w obudowie na szynę DIN.

Zastosowanie.

System alarmowy zbudowany w oparciu o centrale alarmowe serii NeoGSM-IP-64, panel dotykowy TPR-xx i inne urządzenia dodatkowe to idealne rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia panelu dotykowego z efektownym kolorowym wyświetlaczem LCD doskonale nadaje się do wkomponowania w większości wnętrz i pomieszczeń. Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powoduję że sterowanie systemem alarmowym nigdy nie było tak proste jak z TPR-xx. Panel dotykowy w połączeniu z centralą pozwala na zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu alarmowego.

Centrala NeoGSM-IP-64 pozwala ponadto na stworzenie prostych aplikacji automatyki domowej ze zdalną kontrolą poprzez SMS/CLIP oraz sieć Wifi/Ethernet.

Elastyczne funkcje pozwalają ponadto na stosowanie w systemach, w których wykorzystuje się kontrolę sygnałów binarnych, temperaturę, wymagana jest weryfikacja wizualna a przesyłanie informacji opiera się na SMS, VOICE, e-mail, PUSH.

- systemy automatyki budynkowej zintegrowane z systemem NeoGSM-IP-64,
- inteligentny dom, automatyka domowa,
- elektroniczne systemy sygnalizacji włamania i napadu,
- systemy sygnalizacji: pożaru, ulatniania gazów, zalania, stanu zasilania, UPS-ów,
- zdalne sterowanie i kontrola urządzeń elektrycznych,
- inteligentne oświetlenie,



Ostrzeżenia.

Urządzenia Ropam Elektronik są częścią pełnego systemu alarmowego, którego skuteczność działania uzależniona jest od jakości i stanu technicznego wszystkich urządzeń (czujek, sygnalizatorów), okablowania, itd. wchodzących w skład systemu. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego testowania działania systemu alarmowego, Należy sprawdzać czy centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek (PIR, kontaktrony, itd.) czy działają sygnalizatory (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz powiadomienia. Szczegółowy sposób kontroli systemu ustala instalator, które zaprojektował system. Zalecane są okresowe konserwacje systemu (z kontrolą stanu urządzeń, zasilania rezerwowego, działania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne działanie operatorów i infrastruktury sieci GSM wykorzystywanych do powiadomień o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Zaleca się używanie operatora GSM, który gwarantuje pokrycie min. dwoma BTS-ami danej lokalizacji systemu z komunikacją GSM.

Nie zalecamy stosowania operatorów wykorzystujący roaming krajowy !

Ponadto należy zwrócić uwagę, że **usługami gwarantowanymi przez operatorów GSM** są usługi transmisji głosowej (VOICE) a nie SMS-y, dlatego ważne informacje powinny być przekazywane poprzez połączenia głosowe a ewentualnie dokładna identyfikacja zdarzenia następuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

Ponadto zalecamy korzystać z takich usług i abonamentów dostępnych na rynku, które gwarantują poprawne działanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane połączenia wychodzących z powodu braku środków na koncie), pozwalają na pełną konfiguracje zajętości toru GSM (np. wyłączenie usług reklamowych, niedostępne w usługach pre-paid). Ponadto należy zwrócić uwagę, że usługami gwarantowanymi przez operatorów GSM są usługi transmisji głosowej (VOICE) a nie SMS-y, dlatego ważne informacje powinny być przekazywane poprzez połączenia głosowe a ewentualnie dokładna identyfikacja zdarzenia następuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

Do usług **transmisji e-mail** zaleca się stworzenie niezależnego konta e-mail (np. <u>alarm@domena.pl</u>) u sprawdzonego dostawcy kont poczty elektronicznej. Udostępnianie danych do serwera SMTP z prywatnych kont może spowodować dostęp do tych kont poprzez osoby nieupoważnione.

Wymagania dla sterowania SMS, DTMF.

Do obsługi poprzez SMS telefon komórkowy, smartfon musi kodować SMS: **alfabet GSM lub UNICODE** inne formaty nie są obsługiwane !

Do sterowania DTMF telefon, smartfon musi mieć możliwość generowania tonów DTMF w czasie rozmowy telefonicznej.

Pojedynczy kod DTMF (naciśnięcie znaku) powinno trwać minimum 0,5s.

2. Obsługa systemu.

Panel dotykowy TPR-xx.



TPR-4W/WS



TPR-4B/BS

Panel dotykowy TPR-xx to nowoczesny element sterowania i kontroli systemu alarmowego. TPR-xx zbudowany jest w oparciu o kolorowy wyświetlacz TFT LCD z panelem dotykowym. TPR-xx pozwala na intuicyjne sterowanie i kontrole systemu alarmowego, dzięki interaktywnemu interfejsowi wykorzystującym piktogramy i podpowiedzi tekstowe, nawigowanie i używanie funkcji jest proste i nie wymaga od użytkownika pamiętania kodu funkcji np. czuwanie mocne, blokowanie czujników. Panel posiada piktogramów, na którym w sposób ciągły prezentuje wszystkie ważne informacje m.in. czuwanie, stan zasilania, zasięg GSM, GPRS, temperaturę. Przy projektowaniu panelu i interfejsu przyświecało nam hasło: "Technologia dla człowieka a nie człowiek dla technologii".

Okno główne.

W stanie normalnym na panelu dotykowym wyświetlane jest okno główne. Panel TPR-4 posiada możliwość definiowania dwóch ekranów użytkownika z dowolną konfiguracją ikon na ekranie. Przy braku aktywności (ok. 160 s.) wyświetlacz przechodzi w stan wygaszacza ekranu: - kalendarz z datą i godziną, wartość temperatur z czujników systemowych,

- cyfrowa ramka do zdjęć.

W trybie wygaszacza ukrywana jest informacja o czuwaniu a sygnalizowany jest stan zasilania, alarmu, awarii (poprzez diody LED). Wyjście z trybu wygaszacza może być zabezpieczone kodem. Jeżeli wymagany jest kod, wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna, należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Jeżeli sekwencja jest poprawna panel wyświetli okno główne. W tym trybie może działać także zliczanie błędnych prób wprowadzenia kodów (jeżeli jest ustawione zliczanie globalne, dla prób obejścia systemu poprzez odgadnięcie kodów).



Widok domyślnego menu panela TPR-4xx w systemie NeoGSM-IP-64.

Opis i funkcje ikon.

Piktogramy w postaci ikon są przydzielone poszczególnym funkcjom systemu, których znaczenie i działanie opisano poniżej. Panel dotykowy TPR-4 umożliwia umieszczanie dowolnych ikon w dowolnym miejscu na dwóch ekranach panelu oraz części z nich przypisywanie wielorakiego działania.

Obsługa systemu.

Ikona	Opis działania
A second	Uzbrojenie pełne systemu. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - wybór stref (4) - wymagany kod - wyświetlenie ekranu wyboru stref (4)
	Rozbrojenie pełne systemu. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - wybór stref (4) - wyświetlenie ekranu wyboru stref (4)
	Uzbrojenie nocne systemu. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - wybór stref (4) - wymagany kod - wyświetlenie ekranu wyboru stref (4)
	Sterowanie wyjściami: Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): Wyświetlanie wyjść, które mają być dostępne do sterowania
	Podgląd stanu wejść (naruszenie, sabotaż, OK).
	Podgląd planu budynku (wymagana karta MicroSD z plikami: plan1.bmp do plan4.bmp). Możliwa edycja rozmieszczenia czujek na planie z poziomu menu serwisowego w panelu TPR-4.
	Nadanie, zmiana, usuwanie kodów i nazw użytkowników (do 32).
	Menu ustawień użytkownika oraz serwisowych.

Blokowanie wejścia lub grupy wejść. Ustawiane w NeoGSMIP64 Manager: - numer wejścia - grupowe blokowanie wejść - żądanie kodu celem zatwierdzenia blokady Po rozbrojeniu systemu wejścia zostają odblokowane.
Podgląd historii zdarzeń w systemie.
Przegląd awarii w systemie. Jeśli w systemie pojawi się awaria, obok ikony z prawej strony zostanie wyświetlona żółta kropka sygnalizująca obecność nowej awarii w systemie, sprawdzenia można dokonać klikając ikonę trójkąta z wykrzyknikiem.
Podgląd wartości dla wejścia analogowego. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - skalowanie wartości napięcia do wartości fizycznych, np.ºC, %Rh, lux, itp.
Wykres temperatury z czujników TSR-1 podłączonych do systemu.
Podgląd wejścia. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - wybranie numeru wejścia - blokowanie wejścia po naciśnięciu ikony (po rozbrojeniu systemu wejścia zostają odblokowane) - wskazanie stanu z wejścia modułu I/O PLC
Termostat pokojowy. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - wybór termostatu (nr 1 lub nr 2).
Sterowanie przekaźnikiem w panelu.

Sterowanie wyjściem centrali. (1-32). Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia
Sterowanie wyjściem centrali. (1-32). 1 = ikona żarówki biała 0 = ikona żarówki ciemna
Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. rolety góra.
Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. rolety dół.
Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. brama.
Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. brama garażowa.
Załączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - nr wyjścia / wyjść - wymaganie kodu do załączenia
Wyłączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - nr wyjścia / wyjść - wymaganie kodu do załączenia

Wskaźnik wilgotności - czujniki radiowe systemu Aero. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - lista wyświetlanych czujników (do 8) - nr czujnika na widżecie
Wskaźnik temperatury - czujniki radiowe systemu Aero. Możliwe (ustawiane w NeoGSMIP64 Manager): - lista wyświetlanych czujników (do 8)
Podstawowe informacje o systemie: Firmware centrali, Firmware panelu, Zasilanie centrali i modemu, Status modułu internetowego.
Panika
Pożar
Sterowanie pojedynczym wyjściem Wentylator
Sterowanie pojedynczym wyjściem Grzejnik
Sterowanie pojedynczym wyjściem Zasilanie

Ť	Sterowanie pojedynczym wyjściem Spryskiwacz
	Furtka
	Sterowanie pojedynczym wyjściem Światła ogrodowe
	Sterowanie pojedynczym wyjściem Wtyczka
	Sterowanie pojedynczym wyjściem Lewo
	Sterowanie pojedynczym wyjściem Prawo
	Sterowanie pojedynczym wyjściem Góra
	Sterowanie pojedynczym wyjściem Dół
	Pauzowanie działania makra lub wyjścia np. roleta.

	Zatrzymanie działania makra lub wyjścia np. roleta.
	Wskaźnik dwutlenku węgla.
	Wskaźnik lotnych związków organicznych (jakości powietrza).
*** ***	Wskaźnik SMOGU (PM2.5, PM.10).

Pasek statusu.

W górnej części wyświetlacza LCD znajduje się pasek statusowy, na którym poprzez piktogramy prezentowany jest stan systemu. Pasek wyświetlany jest w każdym oknie i menu.

Sygnalizacja akustyczna.

Panel dotykowy może dodatkowo generować sygnały akustyczne. Dźwięki oznaczone "serwis" mogą być opcjonalnie wyłączone lub załączone z poziomu menu instalatora a "użytkownik" z poziomu menu użytkownika.

jeden krótki o czasie 0,2 sekundy	sygnalizacja naciśniętego 'przycisku' na panelu dotykowym (serwis)
dwa krótkie o czasie 0,85 sekundy	błędny kod lub polecenie
dwie serie po cztery sygnały w ciągu 1 sekundy	sygnalizacja załączenia czuwania pełnego lub nocnego

jedna seria po cztery sygnały w ciągu 0,5 sekundy	sygnalizacja wyłączenia czuwania pełnego lub nocnego
jeden długi co 1 sekunda	sygnalizacja odliczania czasu na wejście lub wyjście (serwis)
jeden ciągły sygnał modulowane przez 0,8 sekundy	sygnalizacja gongu z wejścia (użytkownik, serwis)
ciągły sygnał głośny	sygnalizacja alarmu w systemie (serwis)

Obsługa systemu.

Podstawowa obsługa systemu polega na naciśnięciu przycisku z okna głównego i postępowaniu zgodnie ze wskazówkami. Dla funkcji, które wymagają potwierdzenia kodem wyświetlana jest klawiatura numeryczna (stały lub losowy układ cyfr i znaków - serwis). Dla funkcji, które wymagają użycia liter i innych znaków zgłasza się pełna wirtualna klawiatura (QWERTY). Dla wybranych funkcji dostępne jest opcjonalne stosowanie bez kodu (oznaczenie: serwis).

Typ okna / Klawiatura	Potwierdzenie funkcji	Wyjście z funkcji
Numeryczna	#	*
Pełna	ENTER	ESC
Graficzne	✓	×

Klawiatura pełna:	Funkcja
przyciski	
0-9	przyciski numeryczne
A-Z	przyciski alfabetyczne
SHIFT	zmiana wielkości znaków alfabetycznych
123 wywołanie/ukrycie klawiatury numerycznej	
PL	wywołanie przycisków alfanumerycznych ze znakami diakrytycznymi (polskie)
Bspace	przycisk Backspace, kasuje wstecz jeden znak
Space	przycisk Space, spacja, odstęp
Enter	przycisk zatwierdzenia zmian
Esc	przycisk wyjścia z klawiatury bez zapisu danych

Załączenie czuwania pełnego.

W celu załączenia czuwania pełnego należy nacisnąć



 wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna, należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Jeżeli sekwencja jest poprawna centrala wyświetli okno wyboru stref.

Należy zaznaczyć wybrane strefy (naciskając nazwę strefy) i potwierdzić lub wybrać przycisk wszystkie.



- jeżeli uruchomiona jest opcja "szybkie wyjście" (serwis) centrala rozpocznie odliczanie czasu na wyjście ustawionych stref

Ostrzeżenia, w zależności od ustawień systemu (serwis):

- w przypadku gdy naruszone są wejścia centrali, zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o blokowanie wejść:

"czy zablokować naruszone wejścia -TAK/NIE",

jeżeli wejścia zostały zablokowane z poziomu menu, zostanie wyświetlony komunikat: "są zablokowane wejścia". Wejścia naruszone a nie zablokowane będą normalnie nadzorowane po powrocie ich stanu do normalnego (nie naruszone). Jeżeli centrala była w czuwaniu nocnym to nastąpi zmiana tego stanu na czuwanie pełne (bez potrzeby wyłączania czuwania nocnego).

- w przypadku gdy systemie jest sygnalizowana awaria:

"jest awaria, czy załączyć system -TAK/NIE".

Po zatwierdzeniu załączenia czuwania zostaje rozpoczęte odliczanie czasu na wyjście. Nadzorowanie nad czujkami nastąpi po upłynięciu tego czasu.

Jeżeli centrala ma zainstalowany system Aero to nadzór (przesłanie statusu) nad tymi czujkami nastąpi zgodnie z interwałem kontroli obecności, przedziały: 30/60/90s (serwis).

Załączenie czuwania nocnego.

W celu załączenia czuwania (dozoru) nocnego tzn. wejścia oznaczone jako "noc" w konfiguracji wejść

(serwis) należy nacisnąć 🔛

- jeżeli wymagany jest kod, wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna, należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Jeżeli sekwencja jest poprawna centrala wyświetli okno wyboru stref.

Należy zaznaczyć wybrane strefy (naciskając nazwę strefy) i potwierdzić lub wybrać przycisk wszystkie.

- jeżeli uruchomiona jest opcja "szybkie wyjście" (serwis) centrala rozpocznie odliczanie czasu na wyjście.

Ostrzeżenia, w zależności od ustawień systemu (serwis):

- w przypadku gdy naruszone są wejścia centrali, zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o blokowanie wejść:

"czy zablokować naruszone wejścia -TAK/NIE", jeżeli wejścia zostały zablokowane z poziomu menu, zostanie wyświetlony komunikat: "są zablokowane wejścia". Wejścia naruszone a nie zablokowane będą normalnie nadzorowane po powrocie ich stanu do normalnego (nie naruszone). Jeżeli centrala była w czuwaniu nocnym to nastąpi zmiana tego stanu na czuwanie pełne (bez potrzeby wyłączania czuwania nocnego).

- w przypadku gdy systemie jest sygnalizowana awaria: "jest awaria, czy załączyć system -TAK/NIE",

Po zatwierdzeniu załączenia czuwania zostaje rozpoczęte odliczanie czasu na wyjście. Nadzorowanie nad czujkami nastąpi po upłynięciu tego czasu. Jeżeli centrala ma zainstalowany system Aero to nadzór (przesłanie statusu) nad tymi czujkami nastąpi zgodnie z interwałem kontroli obecności, przedziały: 30/60/90s (serwis).

Czuwanie nocne to częściowe załączenie czuwania z wejściami (czujkami) przydzielonymi do podstrefy NOC. Podziału dokonuje się w przy konfiguracji systemu (serwis). Zazwyczaj jest to czuwanie czujek na parterze, garażu podczas przebywania w sypialni, piętrze.

Wyłączenie czuwania.

W celu wyłączenia czuwania pełnego lub nocnego należy nacisnąć W, następnie wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna. Należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Jeżeli sekwencja jest poprawna centrala wyświetli okno wyboru stref z ich statusem dozoru.

Należy zaznaczyć wybrane strefy (naciskając nazwę strefy) i potwierdzić lub wybrać przycisk wszystkie.



Jeżeli w czasie czuwania zostanie naruszone wejście typu "opóźnione" to automatycznie wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna.

Skasowanie alarmu.

Jeżeli w systemie wystąpi alarm to w panelu sygnalizowane jest to poprzez czerwoną diodę LED "ALARM", sygnalizacje akustyczną oraz okno informacyjne "ALARM". Na wyświetlaczu LCD w oknie ALARM wyświetlane są źródła alarmów z nazwą wejścia (czujki) i datą. Po zatwierdzeniu okna "ALARM", zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna. Należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Jeżeli sekwencja jest poprawna centrala skasuje alarm i wyłączy czuwanie (jeżeli centrala była w czuwaniu). Skasowanie alarmu może także kasować ewentualną akcję powiadamiania; SMS, SMS+VOICE, VOICE (serwis).

Str. 15

Jeżeli w systemie są skonfigurowane alarmy z czujników temperatury T1-T4 i/lub z wejścia analogowego Al to mogą być one prezentowane jako alarmy zgodnie z wprowadzonymi opisami (serwis) np. wysoka temp. kocioł CO. Powyższa sygnalizacja alarmów temperatury lub wartości analogowej nie generuje stanu alarmu systemu włamania

Podgląd stanu systemu.

W celu włączenia podglądu aktualnego stanu wejść należy nacisnąć



. Podgląd wejść następuje

po naciśnięciu przycisku 🖤 (jeżeli w systemie są zainstalowane moduły wejść EXP-I8, EXP-I8-RN,

system Aero oraz klawiatury dotykowe). Kolejne naciśnięcie V spowoduje powrót do podglądu wcześniejszych wejść. W czasie podglądu na wyświetlaczu ukaże się graficzny stan wejść: status + nazwa wejścia. Status prezentowany jest poprzez kolorowy semafor, gdzie kolor oznacza:

zielony: wejście nienaruszone



żółty: sabotaż wejścia

bordowy: zablokowane wejście



Panel dotykowy pozostanie w trybie podglądu wejść do czasu wyjścia z funkcji poprzez X. Nieaktywny będzie także wygaszacz ekranu.

Jeżeli w systemie jest system Aero to obok stanu wejścia (czujki) może pojawić się symbol: niskie

napięcie baterii L , który informuje o potrzebie wymiany baterii w danym urządzeniu przez serwis. Jeżeli w systemie są zainstalowane inne urządzenia Aero i pracują w podobnym warunkach nadawania to prawdopodobnie także wymagają kontroli i ewentualnie zmiany baterii.

Po naciśnięciu poszczególnych przycisków możliwy jest podgląd następujących funkcji:

- tablicy synoptycznej: jeżeli w panelu jest zainstalowana karta SD z plikiem 'plan.bmp' i rozmieszczone są czujki (serwis) to dostępny jest pogląd planu budynku z rozmieszczonymi czujkami, (serwis).



 Mistogramu temperatury: po naciśnięciu przycisku i jeżeli w systemie są zainstalowane czujniki TSR-1 panel przechodzi w tryb wyświetlania bieżących pomiarów z czujników temperatury: T1- kolor czerwony, T2 - kolor niebieski.

Wykres skalowany jest automatycznie i odświeżany co 1 minutę tj. jeden piksel to jeden pomiar. Oprócz histogramu na wyświetlaczu dostępna jest funkcja rejestracja historii temperatury na karcie SD (serwis), dla każdego dnia tworzony jest plik z danymi w formacie rr_mm_dd.txt. do dalszego przetwarzania danych,

Obsługa systemu.

wartości analogowej mierzonej przez wejście AI, 0-10V, jednostka [mV]. Pomiar może być skalowany (serwis) do rzeczywistej jednostki fizycznej np. napięcie = volty [V], wilgotność względna = %RH itp.. Oprócz prezentacji bieżącej wartości na wyświetlaczu dostępna jest funkcja rejestracja historii temperatury na karcie SD (serwis), pomiar zapisywany jest analogicznie jak dla temperatury (częstotliwość 1/60s.).

Historia zdarzeń.

W celu włączenia podglądu historii zdarzeń w systemie należy nacisnąć następnie wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna. Należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Jeżeli sekwencja jest poprawna centrala wyświetli pamięć zdarzeń, składnia wiersza z pojedynczym zdarzeniem: **RR.MM.DD GG.MM ZDARZENIE W SYSTEMIE.**

Nawigacja w historii następuje poprzez przyciski

Edycja kodów.

przycisk

W celu wejścia do funkcji edycji kodów w systemie należy nacisnąć następnie wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna. Należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Dla użytkownika z kodem głównym dostępne są funkcje:

- nowy kod (użytkownik) + ustawienie uprawnień,

- zmiana kodu głównego,
- usuwanie kodów,

Dla pozostałych użytkowników dostępne są funkcje: - zmiana kodu użytkownika.

W systemie może istnieć maksymalnie 32 kody (użytkowników): 1 główny i 31 użytkowników. Kod główny posiada dostęp do wszystkich funkcji, kody użytkowników mają ograniczone uprawnienia.

Podgląd awarii systemu.

W celu włączenia podglądu awarii w systemie, sygnalizowanej żółta diodą LED; AWARIA należy

. Na wyświetlaczu ukaże się informacja "AWARIE SYSTEMU". nacisnać



Wyjście z przeglądania następuje poprzez





Obsługa systemu.

Ustawienia.

W celu wejścia w ustawienia dostępne dla użytkownika, należy nacisnąć nastepnie przycisk " użytkownika". Należy wprowadzić kod główny i potwierdzić #. Dostępne są następujące ustawienia: - ustaw zegar: ustawienie zegara i daty systemu,

- czas przekaźnika: ustawia czas działanie przekaźnika w panelu, tryb monostabilny: min. 1s, tryb bistabilny: 0s,

- gong włącz/wyłącz: załącza lub wyłącza sygnalizacje gongu z wejść w danym panelu dotykowym (konfiguracja gongu nie jest pamiętana przy utracie zasilania przez panel dotykowy),

- odczyt SMS-a: pozwala na odczyt ostatniego SMS-a ze skrzynki odbiorczej (sygnalizowany i wyświetlany jest tylko SMS, który nie posiada kodu dostępu i nie jest komendą systemową np. informacje z sieci GSM), odczyt SMS-a kasuje pamięć i sygnalizacje wiadomości przychodzącej,

- jasność LCD: pozwala użytkownikowi na regulację jasności wyświetlacza w trybie wygaszacza ekranu lub funkcji cyfrowej ramki do zdjęć (ustawieni fabryczne 30%),

- dostęp serwisu: uruchomienie funkcji zezwala na dostęp serwisu poprzez kod serwisowy do konfiguracji systemu na okres 8 godzin, (dostęp poprzez panel dotykowy).

Blokowanie wejść.

W celu wejścia w funkcje blokowania wejść (czujek), należy nacisnąć ; jeżeli wymagany jest kod, wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna, należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Blokowanie

polega na zaznaczeniu X przy wybranym wejściu. Wyjście i zatwierdzenie następuje się poprzez

, wyjście z blokowania bez zatwierdzenia następuje poprzez

Blokowanie wejść dostępne jest także w czasie czuwania systemu, z tym że system poprosi o podanie kodu przed uaktywnieniem blokowania.

Sterowanie wyjściami.

Panel dotykowy TPR-4 umożliwia sterowanie wyjściami na kilka sposobów:

- sterowanie grupa wyiść - ikona:

- sterowanie pojedynczym wyjściem - ikony: 🗐 🚳 📔

W celu wejścia w funkcje sterowania wybranymi wyjściami (serwis), należy nacisnąć jeden z symboli pokazanych powyżej. Jeżeli jest to wymagane (serwis) należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Sterowanie polega na naciśnieciu pola z opisem danego wyjścia. Aktywacja wyjścia (grupy wyjść) sygnalizowana jest poprzez czerwony semafor obok nazwy wyjścia. Szczegółowe parametry wyjść i ich nazwy konfiguruje instalator w fazie konfiguracji systemu (serwis). W każdym panelu dotykowym można skonfigurować inną listę wyjść, dostępną do sterowania (serwis). Wyjście z funkcji sterowania następuje

poprzez naciśniecie







Sterowanie przekaźnikiem.

Sterowanie wyjściem przekaźnikowym w panelu dotykowym tzw. szybkie sterowanie (**np. bramy**, **furtki.**), polega na naciśnięciu **OFF** . Jeżeli jest to wymagane (serwis) należy wprowadzić kod i potwierdzić #. Aktywacje wyjścia sygnalizuje zmieniony piktogram **ON O**.

Parametry wyjścia przekaźnikowego w danym panelu dotykowym określa użytkownik główny w

menu: Menu: -> Użytkownika -> Czas przekaźnika.

Wyjście przekaźnikowe może pracować w trybie MONOSTABILNYM (naciśnięcie załącza na zadany czas) z minimalnym czasem aktywacji 1s. lub BISTABILNYM (kolejne naciśnięcie zmienia stan na przeciwny) wtedy czas pracy należy określić na 0s.

Wyjście przekaźnikowe może być także zdalnie sterowane poprzez komendy SMS:

Komenda (#### = kod dostępu, X = numer panelu dotykowego, adres; 1,2,3,4)	Opis	Przykład
#### ontpX	ZAŁĄCZENIE wyjścia przekaźnikowego	1212 ontp1
	w panelu TP1 (serwis)	
#### offtpX	WYŁĄCZENIE wyjścia przekaźnikowego	1212 offtp1

w panelu **TP1** (serwis)

Adres systemowy dla danego panelu dotykowego określa instalator. Przy konfiguracji danego wyjścia w trybie monostabilnym wysłanie komendy "offtpX" skraca czas działania tego wyjścia.

Karta SD, SDHC.

Panel obsługuje karty microSD i microSDHC, karta jest wymagana do funkcji:

- plan budynku (tablica synoptyczna), 'plan.bmp' (serwis),

lokalizacja pliku: **SD/plan.bmp**, typ pliku: BMP, rozmiar: 320x240px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit),

 - cyfrowa ramka zdjęć, 100 zdjęć maksymalnie, czas wyświetlania zdjęcia 10 s., sekwencja: kolejność data pliku (najstarszy = pierwszy)

lokalizacja pliku: SD/pics,

typ pliku: BMP, rozmiar: 320x240px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit),

typ pliku: JPG, rozmiar: 320x240px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit),

- rejestracja historii temperatury i/lub wartości analogowej, dla każdego dnia tworzony jest plik z danymi (częstotliwość zapisu 1/60s.) w formacie rr_mm_dd.txt. do dalszego przetwarzania danych

UWAGI: Montaż karty microSD/microSDHC - patrz : TPR-4 instrukcja instalatora, strona nr. 10.

Termostat pokojowy.





Klawiatura dotykowa TK-4W/TK-4B.

Opis.

Klawiatura dotykowa serii TK- 4x służy do sterowania centralą alarmową serii NeoGSM-IP-64. **Ze** względu na ograniczone funkcje 'klawiatury strefowej' w systemie powinien być zainstalowany dedykowany panel dotykowy.

Klawiatury występują w dwóch wersjach:

- TK-4B czarna obudowa, czarna klawiatura z podświetlonymi znakami,

- TK-4W biała obudowa, biała klawiatura z szarymi znakami i podświetlonymi polami.

Obsługa klawiatury.

Widok klawiatury dotykowej TK-4B.



Klawiatura dotykowa TK-3x.		
Element	Opis	
0-9, *, #	Klawiatura numeryczna, dotykowa (pojemnościowa) bez	
klawiatura dotykowa	mechanicznych styków, z podświetleniem LED. Dedykowana do	
	obsługi za pomocą palców.	
	LED Zasilanie (kolor zielony)	
	Świeci (ON) = zasilanie AC obecne	
	Mruga (1x /1s) = brak zasilania AC (praca bateryjna)	
	LED Alarm (kolor czerwony)	
A	Świeci (ON) = alarm w systemie (strefie)	
	Nie świeci (OFF) = brak alarmu	
	LED Czuwanie (kolor zielony)	
-	Świeci (ON) = czuwanie załączone (pełne lub nocne)	
Q	Nie świeci (OFF) = czuwanie wyłączone	
	Mruga (1x /1s) = czas na wejście lub wyjście	
	LED Awaria (kolor żółty)	
	Świeci (ON) = awaria w systemie	
	Mruga $(1x/1s) = odczyt awarii lub tryb programowania$	
<u> </u>		
	LED [AldIIII + Awalia] Mrugaja jednocześnie (1x /1s) – TRVB SERWISOW/V	
in the second se	LED [Zasilanie + Alarm + Czuwanie+ Awaria]	
<u> </u>	Mrugają jednocześnie (1x /1s) = brak połączenia z centralą.	
b b		

8	

Obsługa systemu.

Standardowa obsługa systemu. (fabryczny [KOD] dla systemu NeoGSM-IP-64 to [5555])			
	Załączenie czuwania strefy (uzbrojenie).		
[KOD][#]	Wyłączenie czuwania strefy (rozbrojenie) lub skasowanie alarmu w strefie.		
[*]	Skasowanie wprowadzanych cyfr w przypadku pomyłki lub anulowanie funkcji.		
Syg	nalizacja akustyczna i optyczna (podświetlenie).		
5x tonów wysokich, 1x podświetlenie	Poprawne uzbrojenie lub rozbrojenie (przyjęcie kodu).		
1x ton długi, niski 6x podświetlenie + LED [zasilanie + alarm + czuwanie+ awaria]	Błędny kod.		
5x tonów średnich	Naruszone wejścia podczas uzbrajania (wymuszone uzbrojenie).		
5x ton modulowany niski/średni	Sabotaż lub awaria wejścia podczas uzbrajania (wymuszone uzbrojenie).		
2x tony średnie 1x podświetlenie +LED [zasilanie + alarm + czuwanie+ awaria]	Naruszone wejścia z ustawioną kontrolą podczas uzbrojenia (priority), blokada uzbrojenia.		
3x ton wysoki	Anulowanie automatyczne, zbyt długi czas między znakami (bezczynność 15s)		

Funkcje dodatkowe.			
[*][#][1][#][KOD][#][NOWY KOD][#][NOWY KOD][#]	Zmiana kodu dostępu.		
[*][#][2][#]	Odczyt aktualnej awarii (ostatniej, zakres 1-99): 'xy' Sygnalizacja numeru awarii wyświetlana przez podświetlenie cyfry klawiatury: 'x' pierwsza cyfra 1s → pauza 1s → 'y' druga cyfra 1s → pauza 3sitd. Numer awarii zgodny z kodem awarii w SMS STAN dla danego systemu). Wyjście z przeglądania awarii: [*] (nie ma automatycznego wyiścia z przedladania awarii)		
[*][#][3][#][CZAS ALARMU][#]	Zmiana czasu sygnalizacji alarmu głośnego w klawiaturze TK-3x. Wartość 1-9999 sekund, 0 s wyłącza sygnalizacje.		
[*][#][0][#][KOD GŁÓWNY][#][KOD SERWISOWY][#]	Wejście w tryb serwisowy. (Tryb serwisowy tylko po pozwoleniu użytkownika głównego).		
[*][#][0][#]	Wyjście z trybu serwisowego.		

Obsługa serwisowa.

System nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji. W przypadku zabrudzenia obudowy lub panelu dotykowego należy go czyścić przy użyciu typowych środków do monitorów komputerowych LCD.

Aplikacja RopamNeo.



RopamNeo (Sklep Play / AppStore)

Pełna instrukcja do aplikacji mobilnej RopamNeo (Android, iOS), dostępna na stronie:

Instrukcja obsługi i konfiguracji aplikacji mobilnej RopamNeo



Piloty radiowe.

System NeoGSM-IP-64 posiada możliwość obsługi za pomocą pilotów radiowych TR-4 oraz Keyfob-Aero produkcji Ropam Elektronik.

Keyfob Aero.



Jeżeli w systemie zainstalowano kontroler radiowy APm-Aero lub AP-Aero, dostępne jest zdalne sterowanie czuwaniem systemu oraz funkcjami systemu poprzez dwukierunkowe piloty radiowe. Dodatkowo możliwe jest skonfigurowanie wezwania pomocy tzw. PANIC (serwis).

Przyciski A, B, C, D, E mogą mieć funkcje:

- brak funkcji + sterowanie przekaźnikiem,
- zał./wył. czuwanie pełne + sterowanie wyjściem/wyjściami (serwis),
- zał./wył. czuwanie nocne + sterowanie wyjściem/wyjściami (serwis),
- załączenie czuwanie pełne + sterowanie wyjściem/wyjściami (serwis),
- załączenie czuwanie nocne + sterowanie wyjściem/wyjściami (serwis),
- wyłączenie czuwanie/alarm + sterowanie wyjściem/wyjściami (serwis),
- panic głośny + sterowanie wyjściem/wyjściami (serwis),
- sprawdzenie statusu systemu + sterowanie wyjściem/wyjściami (serwis),

Możliwe jest skonfigurowanie (serwis) potwierdzania akustycznego załączania czuwania na danym wyjściu centrali, wtedy sygnalizator, dioda LED zasygnalizuje:

- włączenie czuwania 1 sygnałem (1x 0,5s.),
- wyłączenie czuwania 2 sygnałami (2x 0,5s.),
- włączenie czuwania przy naruszonych wejściach (czujkach) 5 sygnałów (5x 0,5s.),
- włączenie czuwania przy sabotażu systemu (czujkach) 10 sygnałów (10x 0,5s.),

- Informacja o zdalnym załączeniu czuwania może być przesyłana poprzez wiadomości SMS do wybranych numerów telefonu.

Skasowanie alarmu może także kasować ewentualną akcję powiadamiania; SMS, SMS+VOICE, VOICE (serwis).

TR-4H.



Jeżeli w systemie zainstalowano zasilacz systemowy ze sterownikiem radiowym RF-4, dostępne jest zdalne sterowanie czuwaniem systemu poprzez piloty radiowe. Dodatkowo możliwe jest skonfigurowanie wezwania pomocy tzw. PANIC.

Przyciski A, B, C, D mogą mieć funkcje:

- brak funkcji + sterowanie przekaźnikiem,
- zał./wył. czuwanie pełne + sterowanie wyjściem,
- zał./wył. czuwanie nocne + sterowanie wyjściem,
- załączenie czuwanie pełne + sterowanie wyjściem,
- załączenie czuwanie nocne + sterowanie wyjściem,
- wyłączenie czuwanie/alarm + sterowanie wyjściem,
- panic głośny + sterowanie wyjściem,

Możliwe jest skonfigurowanie (serwis) potwierdzania akustycznego załączania czuwania na danym wyjściu centrali, wtedy sygnalizator, dioda LED zasygnalizuje:

- włączenie czuwania 1 sygnałem (1x 0,5s.),
- wyłączenie czuwania 2 sygnałami (2x 0,5s.),
- włączenie czuwania przy naruszonych wejściach (czujkach) 5 sygnałów (5x 0,5s.),
- włączenie czuwania przy sabotażu systemu (czujkach) 10 sygnałów (10x 0,5s.),

- Informacja o zdalnym załączeniu czuwania może być przesyłana poprzez wiadomości SMS do wybranych numerów telefonu.

Skasowanie alarmu może także kasować ewentualną akcję powiadamiania; SMS, SMS+VOICE, VOICE (serwis).

Sterowanie sms.

System obsługuje SMS-y: **alfabet GSM lub UNICODE** inne formaty nie są obsługiwane ! Instalator (serwis) może zablokować sterowanie zdalne wówczas centrala przy próbie sterownia SMS odpowie komunikatem: **"Sterowanie sms niemozliwe, sprawdz ustawienia!",**

Sterowanie SMS: czuwanie systemu.

Sterowanie czuwaniem poprzez SMS polega na wysłaniu SMS-a o postaci, dostęp do funkcji i stref określają uprawnienie danego kodu.

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### zal	Załączenie czuwania	5555 zal	System uzbrojony.
#### zal 1,2,3,4	(dozoru) systemu	5555 zal 1,2,3,4	Blad uzbrojenia, sprawdz
	(pełne lub wskazanych		uprawnienienia kodu do
	stref)		stref.
#### zal noc	Załączenie czuwania	5555 zal noc	Czuwanie nocne
#### zal noc	(dozoru) nocnego	5555 zal noc 1,2,3,4	zalaczone.
1,2,3,4	systemu		Blad uzbrojenia, sprawdz
	(wszystkich lub		uprawnienienia kodu do
	wskazanych stref)		stref.
#### wyl	Wyłączenie czuwania	5555 wyl	System rozbrojony.
#### wyl 1,2,3,4	(dozoru) systemu	5555 wyl 1,2,3,4	Blad rozbrojenia, sprawdz
	(pełnego lub nocnego,		uprawnienienia kodu do
	wszystkich lub wybranych		stref.
	stref)		

Sterowanie czuwaniem poprzez SMS-y jest interpretowane przez system analogicznie jak sterowanie z panelu dotykowego.

Sterowanie SMS: blokowanie wejść.

Istnieje możliwość zdalnego zablokowania lub odblokowania dowolnych wejść urządzenia poprzez wysłanie polecenia SMS-a w postaci:

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### blokuj l1,l48	Funkcja blokuje wybrane wejścia w systemie.	5555 blokuj 1, 3 (zablokowane zostanie wejście I1 i I3)	Wejscia zostaly zablokowane
#### odblokuj	Odblokowuje wszystkie	5555 odblokuj (odblokowane zostana	Wejscia zostaly odblokowane
	zablokowane wejścia	wszystkie wejścia).	

Blokowanie poprzez SMS-y jest interpretowane przez system analogicznie jak blokowanie z panelu dotykowego.

Sterowanie SMS: wyjścia.

Sterowanie wyjściami poprzez SMS polega na wysłaniu SMS-a o określonej treści, komenda sterująca może wymagać kodu dostępu lub nie (serwis). Elastyczne oprogramowani module pozwala na to, że: **treść SMS-ów sterujących wyjściami może mieć dowolną treść np. pompa on, pompa off.** Dokładne parametry wyjść i ich przeznaczenie określa instalator.

Poniżej przedstawiona jest składnia sterowania z użyciem fabrycznych komend sterujących:

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### onx	Załączenie wyjścia x, gdzie x to numer wyjścia	5555 swiatloon	Wyjscie zalaczone (x)'treść SMS On' gdzie:x= numer wyjścia w systemie, 'treść SMS on/Off' = treść SMS-a ustawiona do sterowania danego wyjścia
#### offx	Wyłączenie wyjścia x, gdzie x to numer wyjścia	5555 swiatlooff	Wyjscie wylaczone (x)'treść SMS Off' gdzie:x= numer wyjścia w systemie, 'treść SMS on/Off' = treść SMS-a ustawiona do sterowania danego wyjścia

Jeżeli w systemie są zainstalowane panele dotykowe to wyjście przekaźnikowe może być także zdalnie sterowane poprzez komendy SMS:

Komenda	Opis	Przykład
#### ontpX	Załączenie wyjścia przekaźnikowego w panelu TP, gdzie	5555 ontp1
	X= numer panelu (adres, serwis)	
#### offtpX	Wyłączenie wyjścia przekaźnikowego w panelu TP,	5555 offtp1
_	gdzie X= numer panelu (adres, serwis)	

Jeżeli w systemie zainstalowano sterownik radiowy to dodatkowo dostępne jest sterowanie dwoma wyjściami przekaźnikowymi. Sterowanie poprzez SMS polega na wysłaniu SMS-a o postaci:

Komenda (####= kod dostępu)	Opis	Przykład
#### onrx	ZAŁĄCZENIE przekaźnika x, gdzie x (1,2,3,4) to numer przekaźnika/wyjscia RF-4	1212 onr1
#### offrx	WYŁĄCZENIE przekaźnika x, gdzie x (1,2,3,4) to numer przekaźnika/wyjscia RF-4	1212 offr1

Sterowanie i kontrola wideodomofonu.

Jeżeli system jest zintegrowany z systemem wideodomofonu (element integrujący VAR-1) to dostępna jest komenda SMS do otwarcia rygla (bramki/furtki

Komenda	Opis	Przykład
#### rygiel	włączenie systemowego przekaźnika rygla w bramofonie	5555 rygiel
	Kenwei (otwarcie bramki/furtki)	

TermostatGSM: monitoring i zmiana progów temperatury.

Jeżeli w systemie zainstalowany jest czujnik(i) temperatury oraz skonfigurowane jest powiadamianie SMS, VOICE o przekroczeniu progów alarmowych L/H to możliwe jest wyłączenie powiadomień poprzez komendę SMS.

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### tempmonit x	Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji powiadamiania SMS/VOICE przy przekroczeniu progów L/H temperatury T1, T2. X=1 funkcja załączona x=0 funkcja wyłączona	1111 tempmonit 0	Monitoring temperatury wlaczony. Monitoring temperatury wylaczony.

Powiadomienie jest aktywne fabrycznie (TEMPMONIT 1). Wyłączenie powiadomienia SMS/VOICE nie ma wpływu na funkcje termostatu (sterowanie wyjściami poprzez parametry temperatury) oraz nie blokuje prezentacji bieżącej temperatury w SMS-ie STAN.

Jeżeli w systemie zainstalowany jest czujnik(i) temperatury to możliwa jest zdalna zmiana poprzez SMSy progów temperatur TEMP1, TEMP2.

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### tempa x yy	Zdalne zmiana progu A (domyślnie Hi) dla danego termostatu, X= numer termostatu, czujnika temp. yy = zadana temperatura w [°C] z zakresu wartości - 55÷125,	5555 tempa 1 55	Konfiguracja zmieniona
#### tempb x yy	Zdalne zmiana progu B (domyślnie Lo) dla danego termostatu, X= numer termostatu, czujnika temp. yy = zadana temperatura w [°C] z zakresu wartości - 55÷125,	5555 tempb 1 -5	Konfiguracja zmieniona

Wejście AI: zmiana progów napięcia.

Jeżeli w systemie jest wykorzystywane wejście analogowe to możliwa jest zdalna zmiana poprzez SMSy progów temperatur L i H.

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
#### aia zzzz	Zdalna zmiana progu a dla wejścia AI, zzzz = zadana wartość fizyczna z zakresu wartości	1111 aia 9999	Konfiguracja zmieniona
#### aib zzzz	Zdalne zmiana progu b dla wejścia AI, zzzz = zadana wartość fizyczna z zakresu wartości	1111 aib 8888	

Kontrola systemu bezprzewodowego Aero.

Jeżeli w systemie jest zastosowany bezprzewodowy system Aero to użytkownik ma możliwość włączenia testu czujek ruchu (test działania = uruchomienie diody LED).

W celu oszczędności energii w czujkach, WalkTest działa przez 30 min. od uruchomienia, komenda WalkOff pozwala na ewentualne wyłączenie po testach przed upływem 30 min.

Przesłanie komendy nastąpi zgodnie z interwałem kontroli obecności czujek, przedziały: 30/60/90s (serwis).

Kontrola WalkTest polega na wysłaniu do systemu komend SMS:

Komendy	Opis	Przykład	Uwagi
#### walkOn	Zdalne załączenie testu działania (LED) w czujkach.	5555 walkon	gdzie:####= kod dostępu, test działa przez 30
#### walkOff	Zdalne wyłączenie testu działania (LED) w czujkach.	5555 walkoff	min.

Status systemu.

Test transmisji

Funkcje uruchamia i konfiguruje instalator. Test może być wykonywany o ustalonej godzinie, co określony interwał czasu lub sterowany przez Timer 1. Dostępne opcje testu transmisji.

- SMS (np. moduł GSM OK),
- CLIP (tzw. dzwonek),
- SMS STAN (status systemu w wiadomości SMS maks. 16 znaków),

- E-Mail STAN (wiadomość e-mail wysyłana za pomocą skonfigurowanego konta SMTP, e-mail może wszystkie możliwe informacje z systemu).

Stan systemu może zawierać (parametry wyświetlane konfiguruje się w centrali):

- czas systemowy (timestamp wykonania STANU),
- stan stref,
- stan sieci GSM, zasięg,
- wersja systemu,
- stan zasilania i napięcie zasilania DC,
- wartość temperatury z czujników,

- wartość wejścia analogowego Al po przeskalowaniu,
- awarie w systemie,
- stan wejść,
- stan wyjść.

Ponadto w dowolnym momencie użytkownik może "zapytać" o:

- status systemu (SMS STAN),

- e-mail ze stanem systemu i zdjęciami z kamer IP (załączenie wyjścia np. SMS-em lub CLIP powoduje wysłanie wiadomości e-mail z potrzebnymi danymi) (serwis)

Status systemu: SMS STAN.

Sprawdzenie statusu modułu. polega na przesłanie polecenia SMS w postaci:

Komenda	Przykład
#### stan	15/02/20 15:00
	Wejscia:000000000000000000000000000000000000
	Wyjscia:000000000000000000000000000000000000
	AI 250mV
	sv:1.0
	GSM:3,24dbm
	Uz:13.7V
	Temperatura
	Czujnik 1:22.5
	Czujnik 2:18,5
	Czujnik 3:35,5
	Czujnik 4:25.5
	Strefa 1:uzbrojony
	Strefa 2:rozbrojony
	Strefa 3:alarm
	Strefa 4:sabotaz
	FGR-4: CH1 CH2 CH3 CH4 S

Treść SMS STAN	Opis
Wejścia (I): I1 I40	 0 - wejście nienaruszone 1 - wejście naruszone (czujka aktywna) X - wejście wyłączone (serwis) ! - sabotaż wejścia B - blokada wejścia /czasowa lub po 3 alarmach b - blokada wejścia przez użytkownika A - pamięć alarmu i wejście naruszone a - pamięć alarmu i wejście nienaruszone F - awaria/zasłonięcie czujki (serwis) ? - brak połączenia z urządzeniem bezprzewodowym Aero W - wejście naruszone (czujka aktywna) + słaba bateria urządzenia bezprzewodowego Aero w - wejście nienaruszone + słaba bateria urządzenia bezprzewodowego Aero (widoczność poszczególnych wejść konfiguruje instalator)

Str. 31

wyjscia (0): 0108	status wyjsc, u= wyjscie nieaktywne, 1= wyjscie aktywne, x=wyjscie		
	nieaktywne brak możliwości sterowania przez SMS, X=wyjście aktywne		
	brak możliwości sterowania przez SMS.		
	(widoczność poszczególnych wyjść konfiguruje instalator)		
AI: xx	wartość chwilowa wejścia analogowego wyrażona w [mV] lub		
	przeskalowana do wartości fizycznej		
	(widoczność wejścia i jego skalowanie konfiguruje instalator)		
SV X.X	wersja oprogramowania centrali (firmware)		
GSM: P, xx dBm	status poziomu sieci GSM (2G) P:1-5 ('kreski'), wartość w dBm		
Uz: xx.x V	wartość napięcia DC zasilania systemu w jednostce [V]		
Awaria: xx	status stanu awarii, kod awarii jest jednoznaczny z ilością mrugnięć w		
	serii diody FAIL na płycie centrali:		
	01 - słaby poziom sięci, poniżej 2 "kresek" (RSSI<15)		
	02 - modem nie zalogowany w sieci GSM		
	03 - nieudane wysłanie SMS-ów w serii		
	04 - brak połaczenia ze stacia monitoringu GPRS (ARC)		
	05 - brak GPRS		
	06 - brak komunikacij z modemem GSM		
	07 - bład kodu PIN (blokada PLIK)		
	08 - błąd SIM brak SIM		
	09 - wymagany PIN karta niezalogowana		
	10 - zaduszanie GSM (jamming)		
	11 - brak AC		
	12 - przeciażenie/zwarcie wyliścia O1		
	12 - przeciążenie/zwarcie wyjscia O1		
	13 - przeciązenie /zwarcie wyjscia Oz		
	14 - brak obciązenia wyjscia O i		
	15 - DIAK ODCIĄŻENIA WYJSCIA OZ		
	10 - przeciążenie/zwarcie wyjscia AUA		
	17 - pizeciązenie/zwarcie wyjscia +KD		
	10 - hiskie hapięcie zasiania DC (<11V)		
	19 - awana/brak akumulatora (<11V)		
	20 - błąd pamięci EEPROM		
	21 - przeciążenie/zwarcie wyjscia + v i		
	22 - awaria zasilania modemu		
	23 - błąd pamięci FLASH (serial)		
	24 - błąd układu zegara RTC		
	25 - awaria wejść płyty głównej		
	26 - błąd wewnętrzny mikrokontrolera MCU		
	27 - zablokowanie SMS/CALL/E-MAIL, przekroczenie licznika 24h		
	28 - utrata połączenia z urządzeniem IQPLC		
	(w SMS STAN widoczne są tylko kody awarii jw. wszystkie awarie są		
	sygnalizowane w panelach)		
Temperatura	chwilowa wartość temperatury z czujników temperatury w jednostce		
Czujnik 1	[°C],		
	(widoczność poszczególnych czujników i ich nazwy konfiguruje		
Czujnik 4	instalator)		
Strefa 1	stan stref w systemie		
	(widoczność stref i ich nazwy konfiguruje instalator)		
Strefa 4			

Status systemu: SMS stan wejść.

Zdalne sprawdzenie statusu wejść modułu. polega na przesłanie polecenia SMS w postaci:

(####= kod dostępu)	
#### wejsciaKomenda zwraca stan wejść z jego nazwą w systemie i stanem. Zakres wejść jest identyczny jak dla SMS STAN.1 wejscie 1 0 2 wejscie 2 1 3 wejscie 3 ! 4 wejscie 3 ! 4 wejscie 4 b 5 wejscie 5 b 6 wejscie 6 a 7 wejscie 6 a 7 wejscie 7 0 8 wejscie 7 0 8 wejscie 8 x1 - wejście naruszone (czujka aktywna) X - wejście maruszone (serwis) ! - sabotaż wejścia B - blokada wejścia /czasowa lub po 3 alarmach b - blokada wejścia przez użytkownika A - pamięć alarmu i wejście naruszone a - pamięć alarmu i wejście nienaruszone F - awaria/zasłonięcie czujki (serwis) ? - brak połączenia z urządzeniem bezprzewodowym Aero W - wejście nienaruszone (czujka aktywna) + słaba bateria urządzenia bezprzewodowego Aero w - wejście nienaruszone + słaba bateria urządzenia bezprzewodowego Aero (widoczność poszczególnych wejść konfiguruje instalator)1 wejscie 1 0 2 wejscie 2 1 3 wejscie 3 ! 4 wejscie 3 ! 4 wejscie 3 ! 4 wejscie 4 b 5 wejscie 6 a 7 wejscie 7 0 8 wejscie 8 x	

Kody USSD; doładowanie konta prepaid.

Możliwe jest zdalne doładowanie konta SIM karty PREPAID (kodem ze "zdrapki"). Wymaga to przesłanie polecenia SMS w postaci:

Komenda	Opis	Przykład
#### doladuj xxxx	Odpowiedź:	5555 doladuj
#### ussd xxxx	"SMS z sieci"	*109*289458790238
	dla poprawnie wykonanego polecenia	92#
	lub	
	"Problem z wysłaniem kodu USSD"	
	dla błędu dostarczenie wiadomości do sieci.	

gdzie xxxx= polecenie doładowania danego operatora z wykorzystaniem 14-znakowego kodem ze "zdrapki" (zzzzzzzzzz = kod "zdrapki"):

- Plus GSM: *123*zzzzzzzzzzzz#

- Orange: *125*zzzzzzzzzzzzz#

- Play: *100*zzzzzzzzzzzz#
Kody USSD kontrola stanu konta prepaid.

Centrala obsługuje i przesyła kody USSD. Przy pomocy kodów USSD można zarządzać i kontrolować konto abonamentowe lub prepaid.

Podstawowa funkcja, którą można zrealizować za pomocą kodów USSD jest kontrola konta kart prepaid.

Komenda	Opis	Przykład
#### ussd 'kod dla	Odpowiedź:	5555 ussd *124*#
danego operatora'	"SMS z sieci"	
	dla poprawnie wykonanego polecenia	
	lub	
	"Problem z wysłaniem kodu USSD"	
	dla błędu dostarczenie wiadomości do sieci.	

kody USSD do kontroli stanu konta dla wybranych operatorów:

- Orange: *124*#
- Plus GSM: *100#
- T-mobile: *101#
- Play: *101#
- Heyah: *108#
- njumobile: *127*1#
- Lycamobile:*131#

Pełna lista kodów USSD dostępna jest u danego operatora GSM i pozwala na zarządzanie usługami, promocjami w danej taryfie.

Zdalna konfiguracja wybranych funkcji: SMS.

Dostęp do sterowania zdalnego może być zablokowane w ustawieniach centrali (serwis), wybrane komendy są dostępne tylko dla kodu głównego w systemie lub kodu serwisowego.

Parametr	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### kod zzzz	Zmiana kodu dostępu SMS zzzz = nowy kod dostępu	5555 kod 0987	Konfiguracja zmieniona
#### czas rr, mm, dd, gg, mm	Ustawienie lub zmiana daty i czasu (rr, mm, dd, gg, mm= rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta)	5555 czas 02, 01, 01, 12, 05	Czas ustawiony 15/02/20 15:00
#### korekta qss	Korekta zegara modułu q= +/- ss= maks. 20[s]	5555 korekta -02	Korekta zegara wykonana
#### restart	Restart centrali	5555 restart	

Str. 34

##### odeslijsms x	Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji odsyłania potwierdzeń dla komend SMS X=1 funkcja załączona x=0 funkcja wyłączona	5555 odeslijsms 1	Konfiguracja zmieniona
##### echo x	Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji odsyłania nierozpoznanych SMS-ów z sieci ECHO np. haseł do konta www, informacje od sieci X=1 funkcja załączona x=0 funkcja wyłączona	5555 echo 1	Konfiguracja zmieniona

Pozostałe komendy sms.

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
#### resettest	Resetowanie zegara testu transmisji i kasowanie liczników sms, awarii.	5555 resettest	
#### telx nnnn	Zmiana lub wpisanie nowego numeru telefonu (nnnn= numer telefonu)	5555 tel1 +48555666777	####= kod dostępu nnn= numer telefonu w formacie międzynarodo wym
#### dodajtel nnnn	Dopisuje na pierwsza wolna pozycje numer. Po poprawnym wykonaniu moduł odsyła SMS "Dodano numer", w innym przypadku "Blad, nie dodano numeru!"	5555 dodajtel +48 555666888	####= kod dostępu nnn= numer telefonu w formacie międzynarodo wym
#### usuntel nnnn	Usuwa wskazany numer z pamięci . Po poprawnym wykonaniu moduł odsyła SMS "Numer usunięty", w innym przypadku "Blad, nie usunieto numeru	1111 usuntel +485556668 88	####= kod dostępu nnnn= numer telefonu w formacie międzynarodo wym

Str. 35

#### centrum nnnn	Zmiana lub wpisanie nowego numeru centrum SMS-ów (nnnn= numer centrum)	1234 CENTRUM +48100200300	####= kod dostępu nnn= numer centrum SMS-ów w formacie międzynarodo wym
#### blokujbin I1i2i3i4i5i6i7i8i9i10i1 1 I12i32	Maska blokowania wejść w module do czasu wyłączenia czuwania lub resetu modułu. Jeżeli pozycja I1I20 = 1 to moduł zablokuje dane wejście Jeżeli pozycja I1I20 = 0 to moduł pomija przy blokowaniu dane wejście (nie zmieni jego funkcji).	1111 blokujbin 10000000001 (zablokowane zostanie wejście I1 i I12)	
<i>####</i> wifi	zwraca status sieci Wifi: IP, SSID, WPA2, RSSI, tryb, internet IP - przydzielony adres IP, SSID: nazwa sieci Wifi WPA2 - hasło sieci Wifi tryb: ustawiony tryb pracy: client (0), accespoint (1), wyłączony (3) internet: jest/brak		
#### restartwifi	Restartuje moduł Wifi.		Stosować w przypadku dłuższego braku odpowiedzi modułu wifi.
#### lanstat	zwraca statystykę komunikacji urządzeń na magistrali RopamNet.		
#### huma	Zmiana progów wilgotności: xxxx huma x val - gdzie x numer czujnika 1,2 val- wartość wilgotności 0-100%	Przykład: 5555 huma 1 80	
#### humb	Zmiana progów wilgotności: xxxx humb x val - gdzie x numer czujnika 1,2 val- wartość wilgotności 0-100%	Przykład: 5555 humb 1 80	
#### connect	Wyzwalanie połączenia serwisowego.		

Str. 36

#### historia	Ostatnie 7 zdarzeń z pamięci centrali.		Centrala wysyła ostatnie 7 zdarzeń z centrali
#### grzanie xx	Ustawienie temperatury termostatu pokojowego	#### grzanie 22 Gdzie 22 to temperatura wysłana do centrali.	xx – wartość temperatury zadanej.
#### netstat	Status magistrali RopamNet	-	
#### wrltemp	Informacja o czujnikach bezprzewodowych (AERO)		

Sterowanie DTMF.

Sterowanie poprzez DTMF polega na wysyłaniu znaków DTMF podczas połączenia się głosowego z systemem. Połączenie głosowe VOICE może być przychodzące od systemu (np. alarm) lub poprzez wdzwonienie się z upoważnionego numeru do systemu (serwis).

Pojedynczy kod DTMF (naciśnięcie znaku) powinno trwać minimum 0,5s. Do potwierdzenia głosowego wykonanych sterowań wymagany jest syntezer mowy VSR-2.

Sterowanie DTMF: czuwanie.

Sterowanie czuwaniem poprzez DTMF polega na połączeniu się głosowym z systemem i w trakcie połączenia wybraniu odpowiedniej sekwencji cyfr i zatwierdzenie [#] (serwis). Do potwierdzenia głosowego wykonanych sterowań wymagany jest syntezer mowy VSR-2.

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
zzzz #1	Załączenie czuwania (dozoru) systemu wszystkich do których ma uprawnienie kodu.	5555 #1	Kod dostępu zzzz = kod dostępu użytkownika lub glowny Jeżeli jest zainstalowany VSR- 2 to zostanie odtworzony komunikat głosowy: "Uzbrojony" lub "Rozbrojony". w przypadku błędu komunikat: "błąd"

Sterowanie DTMF: wyjścia.

Sterowanie wyjściami poprzez DTMF polega na połączeniu się głosowym z systemem (serwis) i w trakcie połączenia wybraniu odpowiedniej sekwencji cyfr i zatwierdzenie [*] (serwis). **Do potwierdzenia głosowego wykonanych sterowań wymagany jest syntezer mowy VSR-2.**

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
ZZZZ*	ZAŁĄCZENIE wyjścia Ox, gdzie zzzz kod DTMFOn dla danego wyjścia	2221*	Nie zalecane jest użycie pojedynczej cyfry, nie stosować #. Jeżeli jest zainstalowany VSR-2 to zostanie odtworzony komunikat głosowy: "Wyjście załączono" lub "Wyjście wyłączono". w przypadku błędu: komunikat: "błąd"

Sterowanie DTMF: zakończenie kolejki dla VOICE.

Zakończenie kolejki dzwonienia poprzez DTMF polega na wybraniu na klawiaturze znaku [#] podczas połączenia głosowego (serwis).

W przypadku wykorzystania funkcji należy ustawić odpowiednia kolejność numerów do powiadomieni VOICE według priorytetu do tego typu powiadomienia.

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
#	Zakończenie powiadomienia głosowego do kolejnych numerów w tej kolejce.	#	Jest to opcja systemu i wymaga włączenia w konfiguracji systemu.

Sterowanie DTMF: rygiel wideodomofonu.

Jeżeli w systemie zainstalowana jest bramka VAR-1 do integracji z wideodomofonem to możliwe jest sterowanie systemowym wyjściem do otwierania bramki, rygla (serwis).

Sterowanie polega na podaniu 'kodu DTMF otwarcia rygla' w trakcie połączenia głosowego z wideodomofonem i zatwierdzenie [*] (serwis). Do potwierdzenia głosowego wykonanych sterowań wymagany jest syntezer mowy VSR-2.

Komenda	Opis	Przykład	Uwagi
rrrr*	ZAŁĄCZENIE wyjścia	1234*	Kod rrrr = kod DTMF otwarcia rygla
	otwarcia rygla w		(serwis)
	wideodomofonie.		Nie zalecane jest użycie pojedynczej
			cyfry, nie stosować #.

Historia wersji.

NeoGSM-IP-64DataOpis1.02019-10-01Pierwsza wersja.

Informacje.

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znaj dujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku i błędy w dokumentacji technicznej.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

PRODUCENT:

Ropam Elektronik

Polanka 301 32-400 Myślenice, Polska **Tel.** +48 12 341 04 07 **Faks** +48 12 379 34 10 www.ropam.com.pl

Panel dotykowy TPR-4

Instrukcja instalatora.

© 2016 Ropam Elektronik



OSTRZEŻENIA

Ropam Elektronik

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wyk walifik owanych specjalistów.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania. Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej (uruchomienie urządzenia bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem układów nadawczych telefonu i utratą gwarancji!).

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.

Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach może zakłócać inne urządzenia radiowe).

Firma Ropam elektronik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci GSM i skutków ewentualnych problemów technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i lektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi dpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem rzekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali współpracuje z akumulatorem 12V DC ołowiowo-kwasowym suchym (SLA, VRL). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).



Panel dotykowy TPR-4

© 2016 Ropam Elektronik

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

Wydruk: grudzień 2016

PRODUCENT

Ropam Elektronik s.c. os.1000-lecia 6A/1 32-400 Myślenice, POLSKA tel. +48-12-379-34-47 tel/fax.+48-12-272-39-71 biuro@ropam.com.pl www.ropam.com.pl



Spis treści

Rozdział I	Opis ogólny.	7
1	Właściwości.	
- 2	Zastasowania	7
2		······································
3	Ostrzeżenia.	
Rozdział II	Opis panelu dotykowego.	8
1	Budowa panelu dotykowego TPR-4	
	Opis złącz i elementów. Widok i wymiarowanie panelu.	
Rozdział III	Montaż i uruchomienie.	10
1	Wymagania podstawowe	10
2	Okablowanie systemu.	
-	Podłaczenie nanelu	10
3		
4	Procedura montazu i urucnomienia IPR-4	
Rozdział IV	Konfiguracja paneli dotykowych TPR-4	13
1	Konfiguracia TPB 4: monu użytkownika	13
	Ustaw zegar	
	Gong włacz	
	Odczvt SMS	
	Jasność wygaszacza	
	Dostęp serwisu	
	Termostaty	
	Termostaty pokojowe	
	Timery 1-4	
	Kody USSD, testowy SMS	
	Wprow adzanie kodu USSD	
	Wyślij kod USSD do sieci GSM	
	Wyślij SMS testow y	
	Moduł internetowy	
	PORAZ STATUS SIECT	
	55D. M/DA ·	
	Restart modulu	
	Programowanie zdalne	
2	Konfiguracia TPR-4: menu serwisowe.	
	Ustawienia 1	
3	Konfiguracja TPR-4: OptimaGSM Manager.	
·	Zakładka: panel dotykowy / ustawienia.	
	Zakładka: panel dotykowy / opcie wyświetlania.	
	Zakładka: Edycja ekranów	
	Opisy i funkcje ikon	

5

6

Rozdział V	Aktualizacja firmware	33
1	Procedura aktualizacji oprogramowania TPR-4	34
Rozdział VI	Konserwacja panelu TPR-4	35
Rozdział VII	Parametry techniczne. TPR-4	35
Rozdział VIII	Historia wersji.	36

1 Opis ogólny.

Dziękujemy za wybór produktów i rozwiązań firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia sprostają Państwa wymaganiom i będą służył niezawodnie przez długie lata. Firma Ropam Elektronik ciągle unowocześnia swoje produkty i rozwiązania. Dzięki funkcji aktualizacji produkty mogą być wzbogacane o nowe funkcje i nadążać za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

1.1 Właściwości.

Panele dotykowe serii TPR-4 to dotykowe manipulatory pozwalające w pełni korzystać z zasobów systemów alarmowych i automatyki budynkowej bazującej na produktach Ropam Elektronik.

Nowoczesna konstrukcja oparta o pojemnościową technologię dotykową i zaawansowane algorytmy komunikacji pozwalają użytkownikowi w łatwy sposób podglądać oraz kontrolować stan systemu.

Funkcja losowej klawiatury wyświetlanej na ekranie umożliwia zmienne ułożenie klawiszy za każdym razem gdy zachodzi potrzeba zalogowania się do systemu/weryfikacji ustawień co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemu.

Elastycznie konfigurowalne menu ekranów panelu pozwala na dopasowanie funkcjonalności ekranu i systemu zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika (funkcja konfiguracji ikon na ekranach).

Slot kart SD udostępnia możliwość zapisu zdarzeń z systemu (temperatury, logi wartości wejścia analogowego AI) oraz pozwala na zapisanie pliku z planem budynku a następnie podglądanie bieżących zdarzeń (np. naruszenia wejść) na tym planie jak również wyświetlanie zdjęć z karty SD w trybie wygaszacza ekranu.

Panel wyposażony jest w 2 dodatkowe wejścia co zwiększa funkcjonalność i ergonomię systemu (wejścia parametryzowane identycznie jak w systemie: NO, NC, EOL, 2EOL NO, 2EOL NC).

Intuicyjne menu użytkownika i bogate funkcje instalatora w pełni zaspokajają potrzeby obecnych systemów alarmowych i automatyki domowej.

Funkcja aktualizacji firmware w panelu poprzez złącze micro USB ułatwia wgranie nowych wersji oprogramowania panelu do urządzenia.

1.2 Zastosowanie.

Panele dotykowe serii TPR-4 i inne urządzenia dodatkowe to idealne rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych. Nowoczesna stylistyka, sprawdzona technologia panelu dotykowego z efektownym kolorowym wyświetlaczem LCD doskonale nadaje się do komponowania w większości wnętrz i pomieszczeń. Intuicyjny i przejrzysty interfejs, powoduje że sterowanie systemem alarmowym/automatyką domową nigdy nie było tak proste jak z panelami dotykowymi serii TPR-4. Panel dotykowy w połączeniu z centralami serii: OPTIMAGSM pozwala na zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu alarmowego/automatyki domowej.

Elastyczne funkcje pozwalają ponadto na stosowanie w systemach, w których wykorzystuje się kontrolę sygnałów binarnych, temperaturę, wilgotność, wymagana jest weryfikacja wizualna a przesyłanie informacji opiera się na SMS, VOICE, MMS, e-mail.

1.3 Ostrzeżenia.

Urządzenia Ropam Elektronik są częścią pełnego systemu alarmowego, którego skuteczność działania uzależniona jest od jakości i stanu technicznego wszystkich urządzeń (czujek, sygnalizatorów), okablowania, itd. wchodzących w skład systemu. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego testowania działania systemu alarmowego, Należy sprawdzać czy centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek (PIR, kontaktrony, itd.) czy działają

Panel dotykowy TPR-4

8

sygnalizatory (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz powiadomienia. Szczegółowy sposób kontroli systemu ustala instalator, które zaprojektował system. Zalecane są okresowe konserwacje systemu (z kontrolą stanu urządzeń, zasilania rezerwowego, działania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne działanie operatorów i infrastruktury sieci GSM wykorzystywanych do powiadomień o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Mając to na uwadze zalecamy korzystać z takich usług i abonamentów dostępnych na rynku, które gwarantują poprawne działanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane połączenia wychodzących z powodu braku środków na końcie), pozwalają na pełną konfiguracje zajętości toru GSM (np. wyłączenie usług reklamowych, niedostępne w usługach pre-paid). Ponadto należy zwrócić uwagę, że usługami gwarantowanymi przez operatorów GSM są usługi transmisji głosowej (VOICE) a nie SMS-y, dlatego ważne informacje powinny być przekazywane poprzez połączenia głosowe a ewentualnie dokładna identyfikacja zdarzenia następuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

2 Opis panelu dotykowego.

Podstawowe właściwości panelu dotykowego TPR-4:

- kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT LCD, 16,7 mln. kolorów
- panel dotykowy "Touch Panel", bez mechanicznych styków
- interaktywne graficzne menu z piktogramami (ikony)
- funkcja losowego układu klawiatury numerycznej
- konfigurowalne menu panela (ikony)
- tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji
- intuicyjne: kontrola i sterowanie systemem
- sterowanie wyjściami centrali
- szybkie sterowanie wyjściem przekaźnikowym w TPR-4
- diody LED statusu systemu
- pasek dodatkowych informacji o stanie systemu
- wyświetlanie informacji z LogicProcessor na ekranie głównym
- sygnalizacja akustyczna
- wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza i zegara
- dwa wejścia alarmowe
- magistrala RS485 do komunikacji systemowej
- lokalny port USBmicro do aktualizacji firmware panelu
- funkcja uaktualnienia oprogramowania
- estetyczna i solidna obudowa w kolorze białym lub czarnym
- zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
- rozłączne listwy zaciskowe
- współpraca z centralami: OptimaGSM

2.1 Budowa panelu dotykowego TPR-4

Panel dotykowy TPR-4 w obudowie natynkowej składa się z elementów:

- podstawa z poliwęglanu, do mocowania PCB (mocowana poprzez wkręty (4) do podłoża),

- płyta PCB z wyświetlaczem TFT, przełącznikami anty-sabotażowymi, złączami oraz elementami elektronicznymi (mocowana poprzez śruby (4) do podstawy),

- panel zewnętrzny z poliwęglanu, zamykający obudowę TPR-4 (montowany do podstawy poprzez śruby z boku obudowy (4)

- ramka maskująca mocowanie za pomocą śrub

9

2.1.1 Opis złącz i elementów.

Panel dotykowy posiada dwie listwy zaciskowe.

Złącze/Element	Opis /Funkcja
NC	styk przekaźnika normalnie zwarty (rozwierany przy przełączeniu w pozycje ON)
С	styk przekaźnika wspólny dla NC i NO
NO	styk przekaźnika normalnie rozwarty (zwierany przy przełączeniu w pozycje ON)
12	wejście alarmowe w panelu, drugi zacisk GND,
l1	wejście alarmowe w panelu, drugi zacisk GND,
Α	złącze magistrali systemowej RS 485, zasada łączenia A-A
В	złącze magistrali systemowej RS 485, zasada łączenia B-B
GND	zacisk "masy" centrali, wspólny dla zasilania i wejść panelu.
+12V	wejście zasilania DC panelu, drugi zacisk GND
USB micro	gniazdo USB do podłączenia komputera serwisowego, wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania (firmware) w panelu dotykowym (wymagany kabel USB A - USB B micro)
JT1 zworka	JT1 założona = rezystor terminujący włączony w magistrale RS485 JT1 zdjęta = rezystor terminujący odłączony od magistrali RS485
PR zworka	Założona = wejście w tryb update centrali, buzzer włączony - sygnał ciągły Zdjęta = tryb pracy normalnej
	gniazdo do montażu karty microSD (SD/SDHC) wymagana do funkcji:
Gniazdo karty SD	 plan budynku (tablica synoptyczna), 'plan.bmp' (serwis), możliwość wgrania do 4 planów lokalizacja pliku:SD/plan1.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), cyfrowa ramka zdjęć, 100 zdjęć maksymalnie, czas wyświetlania zdjęcia 10 s., sekwencja: kolejność data pliku (najstarszy = pierwszy) lokalizacja pliku: SD card/pics, typ pliku: BMP, JPG, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), rejestracja historii temperatury (automatycznie), dla każdego dnia tworzony jest plik z danymi w formacie rr_mm_dd.txt. do dalszego przetwarzania danych

2.1.2 Widok i wymiarowanie panelu.

Na tylnej ściance urzadzenia znajduje się otwór, którym można doprowadzić przewody zasilające oraz sygnałowe do panelu.

Estetyczne wykonanie, łatwa do montażu obudowa i ergonomiczne wykonanie podłączeń czyni instalację oraz obsługę urządzenia łatwym i nieskomplikowanym działaniem.



Wymiarowanie i widok panelu:

3 Montaż i uruchomienie.

3.1 Wymagania podstawowe.

System zbudowany w oparciu o panele serii TPR-4 oraz pozostałe wymagane elementy przeznaczone są do montażu przez wykwalifikowanego instalatora , posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenia powinny być montowane w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=20%- 90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C...+55°C. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Ponieważ zasilacz systemu zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

3.2 Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu powinno być wykonane przy pomocy kabli słaboprądowych. Ponadto powinno być zgodnie z przepisami i normami w szczególności dotyczy to: doboru typu i przekroju kabli, odległości od okablowania 230V/AC itd.

Magistrala systemowa RS485 powinna być wykonana z użyciem:

- UTP, STP, FTP tzw. skrętka komputerowa miedziana
- YTSKY (opcjonalnie) kable telekomunikacyjne (parowane),

Sygnały i zasilanie panelu powinno być prowadzone w jednym kablu. W przypadku użycia kabli ekranowanych, ekran należy podłączyć **punktowo** do obwodu PE w obudowie centrali.

Pozostałe połączenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia a jeżeli nie ma takowych można wykorzystać kable:

- YTDY, YTLZ,
- UTP, STP, FTP,
- YTSKY,
- inne słaboprądowe, zgodne z przepisami i normami.

11

Połączenie magistrali systemowej można wykonać według schematu, przy czym sumaryczna długość magistrali RS485 powinna wynosić maksymalnie 300m:

• gwiazda (zworka od JT1 założona w każdym TPR-4)



TP1÷TP4	OptimaGSM
A	A
В	В
GND	GND
+KB	+KB

• szeregowo (zworka od JT1 założona tylko w TP4 oraz centrali)



• szeregowo (zworka od JT1 założona tylko w TP1 i TP4)



OptimaGSM	TP1÷TP4
A	А
В	В
GND	GND
+KB	+KB

Zalecane minimalne przekroje dla kabla UTP 4x2x0,5mm (0,5mm - o żyły), przy podłączeniu jednego TPR-4. Minimalne napięcie zasilania na zaciskach danego TP nie może być niższe niz 9**V**/**DC** (tj. przy minimalnym napięciu akumulatora 9,5V-10,0V spadek na przewodach zasilających nie może być większy od 0,5V).

Panel dotykowy TPR-4

12

Sygnał	do 150m.	do 300m.
А		
	2x0,5 (1 para)	2x0,5 (1 para)
В		
GND	1x0,5	2x0,5 (1 para)
+KB	1x0,5	2x0,5 (1 para)

3.3 Podłączenie panelu

Widok tylnej części panelu z PCB i złączami.



3.4 Procedura montażu i uruchomienia TPR-4

- 1. Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające.
- 2. Zdemontować panel(e) dotykowy TPR-4:
- ściągnąć ramkę maskującą boki obudowy (bez pomocy narzędzi, demontaż ręczny)
- zdjąć tylną część obudowy

 przykręcić tylną część obudowy do prawidłowo osadzonej w podłożu puszki (Powierzchnia montażowa musi być gładka, gdyż zniekształcenie podstawy spowoduje brak pasowania z panelem zewnętrznym. Próba forsownego pasowania podstawy i panelu zewnętrznego może spowodować uszkodzenie wyświetlacza TFT).

3. Zdemontować listwy zaciskowe od PCB

4. Podłączyć wymagane sygnały do listw zaciskowych panelu.

5. Jeżeli panel TPR-4 znajduje się na końcu linii przy połączeniu szeregowym lub panele są połączone w gwiazdę to należy założyć zworkę JT1 (rezystor terminujący magistralę RS485).

6. Zmontować panel(e) TPR-4 w odwrotnej kolejności niż pkt. 2.

7. Wykonać pozostałe czynności i połączenia w systemie (centrala GSM, czujki, sygnalizatory).
 8. Włączyć zasilanie systemu (230V/AC).

UWAGA: jeżeli w systemie będą zainstalowane panele TPR-4 (2-4), to pierwsze uruchomienie należy wykonać bez podłączonej magistrali RS485. Po włączeniu zasilania należy zmienić adres wybranego panelu na TP2,TP3,TP4, zatwierdzić zmianę (menu serwis) oraz wyłączyć zasilanie . Następnie należy podłączyć magistralę RS485 do paneli i ponownie załączyć zasilanie systemu.

9. Wykonać pozostałe czynności w systemie np. podłączyć akumulator.

10. Uruchomić komputer serwisowy i aplikację OptimaGSM Manager.

11. Podłączyć kabel RS232-MGSM lub USB-MGSM do portu w komputerze i do gniazda RS-TTL na płycie centrali.

12. Skonfigurować system i panel(e), wykonać identyfikację modułów w systemie (ikonka

Moduły, panele TPR

.

- zakładce zakładce zapisać konfigurację do centrali 13. Dokonać testów i prób funkcjonalnych (bez trybu on-line !!).
- 13. Dokoliac testow i probildincjonalnych (bez trybu oli-line ...).
- 14. Odłączyć kabel z gniazda RS TTL i wykonać pozostałe wymagane czynności.
- 15. Dokonać ostatecznych testów i prób funkcjonalnych, szkolenia użytkowników.

UWAGA: TPR-4 skonstruowany jest w oparciu o pojemnościowy wyświetlacz TFT. Należy unikać zalania, kontaktu wyświetlacza z wodą !

4 Konfiguracja paneli dotykowych TPR-4

Programowanie i konfiguracje panelu dotykowego można wykonać:

- z poziomu menu serwisowego (lokalnie, każdy panel dotykowy TPR-4 niezależnie tylko wybrane funkcje)
- z poziomu programu OptimaGSM Manager (lokalnie lub zdalnie RopamBridge, Serwer lokalny, AP-IP)

Menu główne panelu dotykowego TPR-4 (domyślne ustawienie ikon):



4.1 Konfiguracja TPR-4: menu użytkownika

Ekran użytkownika - system OptimaGSM

Widok okna z ustawieniami użytkownika dla panelu TPR-4:



4.1.1 Ustaw zegar

14

Opcja pozwalająca na ustawienia czasu i daty w systemie.

4.1.2 Czas przekaźnika

Czas załączenia przekaźnika w panelu dotykowym.

.11	۲					▲		8 23	.0	0	11:03
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	#	*	;	:	<	>	5	@		%	,
	PL	_	. 8	ſ]	-	+	-	-	Shift	
	23	BSp	ace	S	pace	;	E	nter		Esc	
Cza	is zała	czen	ia prze	kaźni	ka [s	1					

* Ustawienie: działanie bistabilne, czas 0s. powoduje działanie przekaźnika od włączenia do wyłączenia ikonką na panelu dotykowym.

4.1.3 Gong włącz

Załączenie gongu w panelu TPR.

4.1.4 Odczyt SMS

Odczyt SMS przesłanych do systemu.

4.1.5 Jasność wygaszacza

Regulacja jasności wygaszacza dla cyfrowej ramki zdjęć (gdy obecna karta SD ze zdjęciami) lub jasności zegara z datownikiem na ekranie wyświetlacza. Zmiany jasności dokonać można za pomocą gestu "slide" - przesunięcia palcem po podziałce jasności. Jasność wyświetlacza jest aktualizowana na bieżąco.

15



4.1.6 Dostęp serwisu

Aktywacja dostępu do funkcji serwisowych w panelu TPR. Dostęp do funkcji serwisowych jest możliwy przez 8h lub do kolejnego restartu centrali. Po nim w razie potrzeby należy tryb serwisowy włączyć ponownie.

4.1.7 Termostaty

Ustawienia temperatur dla poszczególnych termostatów - czujników temperatury (4 niezależne w systemie OptimaGSM).

Wartości górne temperatur to Tx (a) Wartości dolne temperatur to Tx (b)





Po wybraniu okna z ustawieniami temperatury danego czujnika otwiera się okno ustawień temperatury:

4.1.8 Termostaty pokojowe

Funkcja pozwalająca na ustawienie dwóch niezależnych termostatów działających w oparciu o czujniki temperatury podłączone do systemu OptimaGSM (1-4).

Termostaty pokojowe pozwalają na sterowanie klimatem w pomieszczeniach wedłuch ustalonego harmonogramu czasowo - temperaturowego.

Ta funkcjonalność pozwala również na znaczne oszczędności energii w budynku (brak grzania pomieszczeń podczas nieobecności domowników, załączanie grzania przed powrotem do pomieszczeń, funkcja wentylacji pomieszczeń zapewnia dostęp świeżego powietrza do budynku według określonego harmonogramu).

-Termostaty pokojowe		
Termostat 1	Termostat 2	
 Termostat 1 Termostat aktywny Ustawienia Nazwa Czujnik T1 Czujnik T1 Dostęp z urządzeń TPR1 IP/WWW TPR2 SMS TPR3 TPR4 	Opcje Uzbrojenie pełne strefy s1 ustala temp. Rozbrojenie pełne strefy s1 ustala temp. Image: Comparison of the strefy s1 ustala temp. Uzbrojenie nocne strefy s1 ustala temp. Image: Comparison of the strefy s1 ustala temp. Wykrycie ruchu blokuje (na 30min) wejście w temp. Image: Comparison of the strefy s1 ustala temp. Wykrywanie otwarcia okna (wietrzenie) Image: Comparison of the strefy s1 ustala temp. Priorytet harmonogramu Image: Comparison of the strefy s1 ustala temp.	Ustawienia temperatur 23.0 • [°C] 21.0 • [°C] 20.0 • [°C] 19.0 • [°C] 19.0 • [°C] 10.0 • [°C]
Wyjście wykonawcze		
Harmonogram zmian temperatury	Skopiuj do pozostałych dni	
06:00 • Budzenie Wyjście Image: Constraint of the state of the	16:00	

Okno ustawień termostatów - OptimaGSM Manager:

- "Pokaż wartości dobowe min./max." wyświetla na panelu dotykowym przy ikonach



informacje o maksymalnej i minimalnej wartości temperatury zmierzonej w ciągu ostatnich 24h.

- funkcja "Wykrywanie otwarcia okna (wietrzenie)" służy do oszczędzania energii gdy zostanie wykryty gradient spadku temperatury powyżej 2st.C./min. Funkcja wyłącza tryb grzania na 30min. W trakcie działania tej funkcji jest możliwe manualne załączenie któregokolwiek z programów termostatu.

 - funkcja "Priorytet harmonogramu" (gdy załączona) pozwala na przywrócenie działania termostatu do trybu automatycznego po wcześniejszym załączeniu manualnym którejś z funkcji (np. Budzenie, Wyjście, Powrót, itp.).

Widok termostatu z poziomu panelu TPR-4:



Objaśnienie znaczenia ikon termostatu:

Ikona	Objaśnienie
	Wejście w tryb manualny sterujący temperaturą. Załącza się również po wysłaniu SMS o treści "Grzanie"
-; Ċ ;-	Tryb grzania - temperatura wyższa
	Informacja:
μιμ	Tryb grzania załączony
-ò.	Tryb grzania - zmniejszona temperatura.
\sim	Tryb nocny, niższa temperatura w pomieszczeniach, oszczędzanie energii.
	Tryb kalendarza, automatyczny - według ustawień w OptimaGSM Manager.
+¦∎	Tryb wyjścia z budynku, domyślnie: obniżenie temperatury w celu oszczędzania energii.

18

**	Tryb przeciwzamrożeniowy. Służy do zapewnienia minimalnej temperatury w budynkach pod nieobecność lokatorów. Zapobiega zamarzaniu czynnika w grzejnikach.
26.5 °C	Wskaźnik temperatury zewnętrznej. (wymagane podłączenie czujnika TSR do jednego z 4-ch wejść w centrali OptimaGSM).
27.0 °C	Wskaźnik temperatury wewnętrznej. (wymagane podłączenie czujnika TSR do jednego z 4-ch wejść w centrali OptimaGSM)
	Histogram załączenia przekaźnika w panelu TPR-4 odpowiadającego za funkcje sterowania grzaniem w pomieszczeniu.
	lkona ustawień termostatu (profile temperatury, program tygodniowy). Zmiana ustawień zmienia parametry temperatur i kalendarz według nastaw oraz zapisuje te ustawienia w centrali.

Ustawienia termostatu z poziomu panelu TPR-4:



Menu ustawień profili temperatury:



Menu ustawień kalendarza dla termostatu pokojowego:



4.1.9 Timery 1-4

Dostępne tryby timerów dla systemu OptimaGSM to:

- stały
- dzienny
- tygodniowy
- miesięczny
- roczny

Lp	Stan	Rok	Miesiąc	Dzień	Czas	Dzień tyg.		
1	1 ON		1	1	11:13:03		+	-
2	0 OFF		2	2	11:17:28		+	-
					czny C dź	zienny		
				C mi	iesieczny C st	ały		

Ustwienia timerów dla systemu - widok okna w programie OptimaGSM Manager:

Panel dotykowy TPR-4 może obsługiwać TYLKO ustawienia timerów dziennych i tygodniowych !!!



Jeśli w systemie jest ustawiony timer inny niż dzienny lub tygodniowy to jego edycja jest możliwa **TYLKO** za pomocą programu narzędziowego OptimaGSM Manager.

W przypadku próby edycji takiego timera za pomocą panelu TPR-4 zostanie wyświetlony komunikat:



Panel dotykowy TPR-4

4.1.10 Kody USSD, testowy SMS

22

Udogodnienie pozwalające na dostęp do funkcji testowych systemu z poziomu panelu dotykowego w systemach OptimaGSM.

Testowanie działania systemu z użyciem komend USSD oraz wysłania testowych SMS-ów z poziomu panelu dotykowego bez potrzeby dostępu do systemu za pomocą programu narzędziowego OptimaGSM Manager.

4.1.10.1 Wprowadzanie kodu USSD

Po naciśnięciu pojawi się ekran wprowadzenia kodu USSD.

4.1.10.2 Wyślij kod USSD do sieci GSM

Funkcja pozwala na weryfikację środków dostępnych na koncie prepaid, doładowania oraz pozostałe funkcje zarządzania kontem za pomocą kodów USSD.

4.1.10.3 Wyślij SMS testowy

Wysyła SMS wprowadzony za pomocą klawiatury na panelu dotykowym do pierwszego użytkownika na liście numerów w systemie.

Funkcja daje możliwość przetestowania działania komend SMS w systemie.



4.1.11 Moduł internetowy

Okno konfiguracji modułu AP-IP. Pozwala na odczyt danych modułu:

- status sieci
- nadanie SSID
- nadanie klucza szyfrowania WPA
- restart modułu.

Klawisz SSID: pozwala nadać nazwę systemu rozgłaszaną dla urządzeń WiFi Klawisz WPA: umożliwia nadanie klucza szyfrowania WPA dla dostępu bezprzewodowego do systemu wyposażonego w moduł AP-IP.

Klawisz Restart modułu: w przypadku gdy moduł AP-IP nie odpowiada na zapytania zbyt długo, zaistniały problemy z zestawieniem zdalnego połączenia lub problem z odczytem statusu sieci można użyć funkcji restartu modułu AP-IP (zwykle reset trwa ok. 1 min)

23



4.1.11.1 Pokaż status sieci

Status sieci: odczyt danych konfiguracyjnych sieci LAN i WiFi z modułu AP-IP dla potrzeb zestawienia zdalnego połączenia z systemem lub diagnozy ew. problemów ze zdalnym połączeniem za pomocą TCP/IP.

Status sieci Internet: brak	
Internet: brak	
Lan: brak, IP: Wifi: ap, 0 dbm IP:192.168.10.1 Klucz TCP/IP: 0004A3058002086C ID centrali: 0004A3058002086C Bridge:aktywny nie polaczony 0	
ОК	

4.1.11.2 SSID:

Nazwa sieci WiFi, do której ma się logować moduł AP-IP.

4.1.11.3 WPA:

Klucz zabezpieczający sieci WiFi.

4.1.11.4 Restart modulu

Opcja restartu modułu AP-IP, wymagane gdy moduł nie odpowiada zbyt długo.

4.1.12 Programowanie zdalne

Panel dotykowy TPR-4

Funkcja udostępniająca możliwość zdalnego programowania systemu za pomocą połączenia zdalnego z komputerem (via GPRS, TCP/IP).

4.2 Konfiguracja TPR-4: menu serwisowe.

Aktywacja dostępu do funkcji serwisowych następuje po włączeniu dostępu serwisu w menu użytkownika - przycisk: "Dostęp serwisu".

W celu wejścia w ustawienia dostępu dla instalatora , należy nacisnąć , następnie przycisk "serwisowe". Należy wprowadzić kod serwisowy i potwierdzić 'enter' (fabrycznie kod

serwisowy = 123B). Po tej operacji dostępne są opcje konfiguracji.

Zatwierdzenie zmian następuje poprzez przycisk:

a wyjście bez zapisu zmian: UWAGA: W trybie serwisowym system nie obsługuje bieżących zdarzeń z wejść, alarmów sabotażowych itd. Tryb serwisowy jest sygnalizowany przez mruganie diody czerwonej i żółtej.

Dla pozostałych okien/klawiatur:

Typ okna / Klawiatura	Potwierdzenie funkcji	Wyjście z funkcji
Numeryczna	#	*
Pełna	ENTER	ESC
Graficzne	\checkmark	×

Widok okna z ustawieniami serwisowymi dla panelu TPR-4:

. II 🗭 🖸 <mark>Serwis</mark>	A	J 22.5	(09:09
Usta	wienia serwisow	ve 🛛	
Czas alarmu głośnego: 5[s]	Edycja plan1.b	mp	
Adres klawiatury: TP3	Edycja plan2.b	mp	
Kod dostępu/serwisowy:	Edycja plan3.b	mp	
Restart centrali	Edycja plan4.b	mp	
			\checkmark
			×

24







4.2.1 Ustawienia 1.

- **Czas alarmu głośnego** określa czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu dotykowym. Zakres ustawień: 0-9999[s].
- Adres klawiatury -TP1 do TP4 (fabrycznie TP1, jeżeli w systemie będzie pracował więcej niż jeden panel TP, należy uruchomić system zgodnie z procedurą i zmienić w wybranym TP adres na TP2-TP4).
- Hasło/kod dostępu/serwisowe: dostępna zmiana kodu serwisowego (także hasła komunikacji z OptimaGSM Manager). Hasło powinno się składać z czterech znaków (cyfry, litery: duże lub małe).
- **Restart centrali** TPR-4 umożliwia restart systemu z poziomu panelu dotykowego. Funkcja przydatna po wprowadzeniu zmian w systemie.
- Edycja planu: okno pozwala na rozmieszczenie czujek na planie budynku. Czujki rozmieszcza się (dotknij lokalizacje) w kolejności: I1, I2..lx.
 >: pomiń dany numer wejścia
 OK: zaakceptuj rozmieszczenie
 X: wyjście bez akceptacji

Lokalizacja pliku z planem budynku: SD/plan.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), dodatkowo wyświetlana jest informacja o wersji panelu dotykowego.

UWAGA:

- wszystkie nazwy maksymalnie 20 znaków,

- dozwolone polskie czcionki,

- nazwy pamiętane są w pamięci danego TP

4.3 Konfiguracja TPR-4: OptimaGSM Manager.

Program OptimaGSM Manager przeznaczony jest do pracy na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym WINDOWS XP/VISTA/7/8/10. Komunikacja pomiędzy Partner GSM a urządzeniami Ropam odbywa się poprzez: port RS232 lub USB z wykorzystaniem kabli komunikacyjnych z wbudowanym konwerterem RS232-RS232-TTL lub USB-RS232-TTL (tylko stosowanie dedykowanych kabli RS232-MGSM lub USB-MGSM, gwarantuje poprawną komunikację). Program OptimaGSM Manager pozwala na konfigurację paneli.

Uaktualnienia wersji urządzenia (wymiana firmware) można dokonać za pomocą progrmu narzędziowego TPR_4 Update. Odczyt i zapis konfiguracji skutkuje także przesłaniem konfiguracji do paneli dotykowych, opcjonalnie możliwe jest samodzielna konfiguracja panelu(i) z poziomu zakładki: panel dotykowy.

Jeżeli w systemie zainstalowane są panel(e) dotykowy/-e TPR-1x/TPR-2x i inne moduły rozszerzeń to dostępna jest dodatkowa zakładka: **Panel dotykowy po uprzednim odczycie modułów podłączonych do centrali za pośrednictwem ikonki "Lupa".**

💾 💸 ((†)) 🗱	🔋 🐫 🕐 ТСР/ІР	Ropam Bridge 💌 🚺	COM6	Y				ROP	<u>N</u> M	
Ustawienia karty SIM	Panel dotykowy TPR:3	Ustawienia Opcje wyśw	vietlania	Edycja (ekranów					
Strefy, numery telefonów,	Panal datukaun TPP:4	Typ panela: TPR4 ekran:4,3	3'		TPR-4	-	Status pane	la		
e-mail	Panel dotykowy TPR:3	Parametr				_	Połączenie	Jest		
Moduły,panele TPR	PSR-ECO-xx	Nazwa			test		Sv	1,0		
Waiścia	EXP-O8x-RN:1	Alarm głośny w panelu [s]			5		I1 [kOhm]	przerwa		
wejscia	AP-IP moduł internetowy	Svonalizacja czasu na wyjście					I2 [kOhm]	przerwa		
Wyjścia		Sygnalizacja czasu na wejście					Uzas[V]	13,8		
		Potwierdzanie dzwiękowe klawiszy					Tamper	Zamkniety		
Timery		3 błędne hasła = sabotaż					Temp [° C]			
Komunikacia.testy.liczniki		Tamper obudowy aktywn	y							
		Podświetlanie gdy czas na wejście					Opcie	Opcje		
Opcje systemowe		Przyciski klawiatury losowe							-	
		Pytaj o blokadę naruszonych wejść					Poka	Pokaż wybór adresu		
Wejście analogowe		Sterowanie wyjściami wymaga kodu								
Temperatura		Ster. przekaźnikiem wymaga kodu Błokowanie wejść wymaga kodu Sprawdzenie awarii wymaga kodu Sygnalizacja awarii cicha Wyjście z wygaszacza wymaga kodu					ĸ	Restart paneli		
Termostaty pokojowe										
L L a sta Dan anna a										
LogicProcessor										
Pamięć zdarzeń		Zapisywanie logów na kartę SD								
-			Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor							
Podgląd Online										
		Opcje	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3	Strefa 4				
		Szybkie uzbrojenie stref								
sja		Pokaż czas wej/wyj								
et. 1.1 ram: 2.4		Pokaż status stref								
rty 0004A3058002086C		Sabotaż panela sygnalizov	wany w st	refie	Strefa 1		•			

Główne menu ustawień panelu dotykowego:

Menu ustawienia opcji wyświetlania wejść, sterowania wyjściami i widoczności temperatury z poszczególnych czujników (1-4).

OptimaGSMManager v1.9								- 0	×
Plik Centrala Język Pomoc		Popam Brida					-6	DEM	When
Ustawienia karty SIM Ustawienia karty SIM Ustawienia karty SIM Ustawienia karty SIM Strefy, numery telefonów, e-mail Moduły, panele TTR Wejścia	Panel dotykowy TPR:1 Panel dotykowy TPR:1 PSR-ECO-xx EXP-08x-RN:1 AP-IP moduł internetowy	Ustawienia Lista wyśv 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9	a Opcje wyświetlania wietlanych wejść	Edycja ekrar Gong z w 1 2 3 4 5 6 7 7 8	ów 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31 31	33 34 35 36 37 38 39 40	
Wyjścia		10 11 12 13	•	< Podświe □ 1	tlanie z wejść	□ 15	□ 22	29	>
Komunikacja,testy,liczniki		15 16 17 18 19		2 3 4 5 6	9 10 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27	30 31 32 33 34	
Wejście analogowe		20 21 22 23 24 25		☐ 7 < Sterowa	14 nie wyjściami	21	28	35	>
Termostaty pokojowe LogicProcessor Pamięć zdarzeń		26 27 28 29 30 31 32		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32	
Podgląd Online		35 34 35 36		Pokaž te	mperaturę z v	vybranych cz	ujników		
-Wersja Sprzęt : 1.0 Program: 2.3 ID okty: 0004A304980208C9		37 38 39 40	v						
D payly 0004A30498020609	C C 🗊 🔍	Wyświetla	ne						

Dodatkowo wejścia z paneli dotykowych są widoczne i możliwe do konfiguracji w zakładce **Wejścia.**

4.3.1 Zakładka: panel dotykowy / ustawienia.

- Nazwa: pozwala na wpisanie unikalnej nazwy panelu dotykowego.
- Alarm głośny w panelu[s] określa czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu dotykowym. Zakres ustawień: 0-9999[s].
- **Sygnalizacja czasu na wyjście:** aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczną w danym panelu TP podczas czasu na wyjście.
- **Sygnalizacja czasu na wejście**: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczną w danym panelu TP podczas czasu na wejście.
- Potwierdzanie dźwiękowe klawiszy: aktywna opcja uaktywnia sygnalizacje akustyczną naciśnięcia przycisku (pola detekcyjnego).
- 3 błędne hasła = sabotaż.: wprowadzenie trzech błędnych kodów uaktywni wyjście typu sabotaż, zliczanie jest niezależne dla każdego panelu TP.
- Tamper obudowy aktywny: aktywna opcja uruchamia ochronę antysabotażową danego panelu TP.
- **Podświetlanie gdy czas na wejście.:** aktywna opcja powoduje pełne podświetlenie danego panelu w czasie na wejście.
- Przyciski klawiatury losowe: aktywna opcja uaktywni losowy układ klawiatury numerycznej.
- Pytaj o blokadę naruszonych wejść: aktywna opcja spowoduje wyświetlanie komunikatu o blokowanych wejściach w systemie przy włączaniu systemu w czuwanie.
- Sterowanie wyjściami wymaga kodu: aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji sterowania wyjściami.

Panel dotykowy TPR-4

- Ster. przekaźnikiem wymaga kodu: aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji sterowania wyjściem przekaźnikowym w danym panelu TP.
- Blokowanie wejść wymaga kodu: aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji blokowania poszczególnych wejść.
- **Sprawdzenie awarii wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji sprawdzenia awarii w systemie.
- Sygnalizacja awarii cicha: aktywna opcja powoduje tylko wyświetlanie infomrmacji o zaistniałych awariach bez załączania bussera w panelu
- Wyjście z wygaszacza wymaga kodu: aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wyjściu z wygaszacza.
- Zapisywanie logów na kartę SD: gdy aktywne logi z czujników temperatury i/lub wejścia analogowego są zapisywane na kartę SD w panelu TPR
- Wyświetlanie wiadomości z logic processor: gdy opcja aktywna, informacje z LogicProcessor są wyświetlane na dolnym pasku ekranu w panelu.

4.3.2 Zakładka: panel dotykowy / opcje wyświetlania.



- Lista wyświetlanych wejść: lewa kolumna wszystkie wejścia widoczne, prawa kolumna wejścia nie wyświetlane w panelu.
- **Gong z wejść:** opcja pozwala na określenie wejść, które mają generować sygnał gongu w danym panelu TP.
- **Podświetlanie z wejść:** opcja pozwala na określenie wejść, które mają wywoływać pełne podświetlenie danego panelu TP, wyjście z wygaszacza.
- **Sterowanie wyjściami:** opcja pozwala na określenie wyjść, których sterowanie będzie dostępne w danym panelu dotykowym. Powyższa opcja pozwala na stworzenie prostych aplikacji automatyki domowej: sterowanie roletami, bramy garażowe itp.
- Pokaż temperaturę z wybranych czujników: opcja pozwala na wybranie czujników temperatury podłączonych do wejść T1-T4 w centrali OptimaGSM i wyświetlanie temperatur na górnej belce wyświetlacza oraz w trybie wygaszacza na dole ekranu. Zaznaczenie opcji wyświetlania temperatury z danego wejścia gdy brak podłączonego do niego czujnika jest obrazowany wyświetleniem "???"

28

4.3.3 Zakładka: Edycja ekranów.

Dzięki funkcji edycji ekranów użytkownik/instalator może zaprogramować wygląd oraz funkcjonalność panelu dotykowego wedle potrzeb.

Możliwość wyświetlania dowolnych ikon na dwóch niezależnych ekranach pozwala zwiększyć funkcjonalność systemu alarmowego/automatyki domowej oraz ułatwić używanie prostych jak i zaawansowanych funkcji systemu (funkcje logiczne, sterowanie procesami na podstawie zdarzeń, etc).



Menu edycji ekranów - OptimaGSM Manager:

Każda z ikon na dowolnym ekranie może posiadać dodatkowy opis, który będzie widoczny na panelu dotykowym identycznie jak w programie:



Dodatkowo ikony opisane jako wyjścia obsługujące np. moduły IOE-IQPLC posiadają możliwość wskazań aktualnie pobieranej mocy po prawej stronie ikony (prawy dolny róg). Aby ta funkcja była
Panel dotykowy TPR-4

aktywna należy zaznaczyć w programie: "Pokaż moc mierzoną przez moduł IOE-IQPLC".

Funkcja "Pokaż stan wg. wejścia" powoduje wskazanie załączenia wyjścia jeśli wejście zmienia stan z "0" na "1" - kropka po lewej stronie ikony wyjścia: biały - wejście = 1,

pusty - wejście = 0.

4.3.4 Opisy i funkcje ikon

30

Piktogramy w postaci ikon są przydzielone poszczególnym funkcjom systemu, których znaczenie i działanie opisano poniżej.

Panel dotykowy TPR-4 umożliwia umieszczanie dowolnych ikon w dowolnym miejscu na dwóch ekranach panelu oraz części z nich przypisywanie wielorakiego działania.

Ikona	Opis działania
6	Uzbrojenie pełne systemu. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - wybór stref - wymagany kod - wyświetlenie ekranu wyboru stref
1	Rozbrojenie pełne systemu. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - wybór stref - wyświetlenie ekranu wyboru stref
රි	Uzbrojenie nocne systemu. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - wybór stref - wymagany kod - wyświetlenie ekranu wyboru stref
	Sterowanie wyjściami: Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - wyświetlanie wyjść, które mają być dostępne (Zakładka "Panel dotykowy TPR> opcje wyświetlania> sterowanie wyjściami) - tryb działania - czas działania - opis wyjść
	Podgląd stanu wejść (naruszenie, sabotaż, OK). Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - lista wyświetlanych wejść (Zakładka "Panel dotykowy TPR> opcje wyświetlania > lista wyświetlanych wejść) - opis wejść - tryb działania - czas działania
	Podgląd planu budynku (wymagana karta MicroSD z plikami: plan1.bmp do plan4. bmp). Możliwa edycja rozmieszczenia czujek na planie z poziomu menu serwisowego w panelu TPR-4.

© 2016 Ropam Elektronik

Ikona	Opis działania
	Nadanie, zmiana, usuwanie kodów i nazw użytkowników (do 32).
×	Menu ustawień użytkownika oraz serwisowych.
	Blokowanie wejścia lub grupy wejść. Ustawiane w OptimaGSM Manager: - numer wejścia - grupowe blokowanie wejść - żądanie kodu celem zatwierdzenia blokady
	Podgląd historii zdarzeń w systemie.
	Przegląd awarii w systemie. Jeśli w systemie pojawi się awaria, obok ikony z prawej strony zostanie wyświetlona żółta kropka sygnalizująca obecność nowej awarii w systemie, sprawdzenia można dokonać klikając ikonę trójkąta z wykrzyknikiem.
M	Podgląd wartości dla wejścia analogowego. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - skalowanie wartości napięcia do wartości fizycznych, np.ơC, %Rh, lux, itp.
\	Wykres temperatury z czujników TSR-1 podłączonych do systemu.
	Podgląd wejścia. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - wybranie numeru wejścia - blokowanie wejścia po naciśnięciu ikony - wskazanie stanu z wejścia modułu I/O PLC
	Termostat pokojowy. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager):

Ikona	Opis działania
	- wybór termostatu (nr 1 lub nr 2).
O OFF	Sterowanie przekaźnikiem w panelu.
	Sterowanie wyjściem centrali. (1-32). Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia - wymaganie kodu lOE-IQPLC (jeśli obecny w systemie) po prawej stronie ikony
	Sterowanie wyjściem centrali. (1-32). 1 = ikona żarówki biała 0 = ikona żarówki ciemna Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager, zakładka "Panel dotykowy TPR> opcje wyświetlania> sterowanie wyjściami): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia - wskazanie mocy mierzonej przez moduł IOE-IQPLC (jeśli obecny w systemie) po
	Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. rolety góra. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager, zakładka "Panel dotykowy TPR> opcje wyświetlania> sterowanie wyjściami): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia - wymaganie kodu do załączenia - wskazanie mocy mierzonej przez moduł IOE-IQPLC (jeśli obecny w systemie) po prawej stronie ikony
	Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. rolety dół. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager, zakładka "Panel dotykowy TPR> opcje wyświetlania> sterowanie wyjściami): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia - wymaganie kodu do załączenia - wskazanie mocy mierzonej przez moduł IOE-IQPLC (jeśli obecny w systemie) po prawej stronie ikony
	Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. brama. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager, zakładka "Panel dotykowy TPR> opcje wyświetlania> sterowanie wyjściami): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia - wymaganie kodu do załączenia - wskazanie mocy mierzonej przez moduł IOE-IQPLC (jeśli obecny w systemie) po prawej stronie ikony Sterowanie wyjściem centrali (1-32). np. brama garażowa.

Ikona	Opis działania
	Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager, zakładka "Panel dotykowy TPR> opcje wyświetlania> sterowanie wyjściami): - nr wyjścia - wskazanie stanu wg. wejścia - wymaganie kodu do załączenia - wymaganie kodu do załączenia - wskazanie mocy mierzonej przez moduł IOE-IQPLC (jeśli obecny w systemie) po prawej stronie ikony
	Załączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - nr wyjścia / wyjść - wymaganie kodu do załączenia
OFF	Wyłączanie grupy wyjść. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - nr wyjścia / wyjść - wymaganie kodu do załączenia
	Wskaźnik wilgotności - czujniki radiowe systemu Aero. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - lista wyświetlanych czujników (do 8) - nr czujnika na widżecie
	Wskaźnik wilgotności i temperatury - czujniki radiowe systemu Aero. Możliwe (ustawiane w OptimaGSM Manager): - lista wyświetlanych czujników (do 8) - możliwość wyświetlania tylko temp., tylko %Rh lub temp i %Rh
$\textcircled{\textbf{i}}$	Podstawowe informacje o systemie: Firmware centrali, Firmware panelu, Zasilanie centrali i modemu, Status modułu AP-IP

5 Aktualizacja firmware

Panele dotykowe serii TPR-4 posiadają funkcję aktualizacji oprogramowania (firmware). Funkcjonalność ta pozwala na zmianę oprogramowania do najnowszej wersji. Aktualizacja oprogramowania odbywa się za pomocą kabla USBA-USB miniB oraz dedykowanego programu do aktualizacji: TPR_4 update.

(4 1.0	Pierwsza wersja TPR4		13.09.2016	tpr_tpr4_1.0.fish
~				
			62	
apis pliku firmware na dy fo o pliku /p TPR	sk Aktualizuj	Info o urządzeniu Model TPR-4		
lersja 1.0				
ata 13.08.2016				
iformacje None				

Widok okna programu do aktualizacji firmware:

5.1 Procedura aktualizacji oprogramowania TPR-4

Aby zaktualizować firmware panelu TPR-4 należy:

- uruchomić program TPR-4 update
- wyłączyć zasilanie systemu
- podłączyć kabel USB do komputera i panelu
- założyć zworkę PR
- załączyć zasilanie panelu (systemu)
- wybrać plik dwukrotnym kliknięciem
- kliknąć przycisk "Aktualizuj"
- nie odłączać zasilania podczas aktualizacji modułu !!!
- panel podczas aktualizacji zgaśnie, buzzer załączy się emitując sygnał ciągły
- po skończonej aktualizacji w programie TPR-4 Update zostanie wyświetlona informacja
- zdjąć zworkę PR
- zrestartować panel (wyłączyć i załączyć zasilanie).

W razie niepowodzenia z aktualizacją firmware w panelu - powtórzyć operację od kroku "Aktualizacja".

6 Konserwacja panelu TPR-4

Panel dotykowy nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych. W przypadku zabrudzenia obudowy i panelu dotykowego należy go czyścić przy użyciu typowych środków do monitorów komputerowych LCD (najlepiej wprowadzić panel w tryb czyszczenie ekranu: Ustawienia --> Użytkownika --> Czyszczenie ekranu, ekran zostanie zablokowany na 60s celem wyczyszczenia, wszystkie klawisze zostaną aktywowane po upłynięciu czasu na czyszczenie).

7 Parametry techniczne. TPR-4

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	9V÷14V/DC min/max
Pobór prądu	100mA/140mA @12V (1,2W/1,7W) min/max
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego	1A max. @30VDC/50VAC
Typ wejść TPR-x, (programowane)	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO rezystancja linii dla danego typu: brak naruszenia/naruszenie hi-Z/~30Ω, ~300Ω/hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1
Komunikacja systemowa	RS485 (protokół zastrzeżony)
Wyświetlacz LCD	4,3", TFT LCD, 16,7 mln. kolorów, 480x272 pikseli
Panel dotykowy	pojemnościowy
Sygnalizacja akustyczna	~ 80 dB max.
Gniazdo karty SD (funkcje)	- obsługa kart micro SD, SDHC (8GB max. testowane) - plan budynku (tablica synoptyczna) - cyfrowa ramka zdjęć (100 zdjęć maksymalnie.) - rejestracja historii temperatury z czujników temp.
Obudowa	IP20 (zabezpieczenie antysabotażowe: otwarcie i oderwanie od podłoża obudowy)
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II T:-10°C+55°C RH: 20%90%, bez kondensacji)
Złącza	rozłączne AWG:24-12
Wymiary TPR-4	122,3x88,3x17,3 mm (WxHxD)
Waga TPR-4	175g netto

8 Historia wersji.

WERSJA TPR-4	DATA	OPIS
1.0	2016.09.21	Pierwsza wersja. (OptimaGSM v2.4, TPR-4 v1.0)







Instrukcja instalacji (DTR).

TSR-1 TSR-1-TEL TSR-1-HT TSR-2 Cyfrowy, przewodowy czujnik temperatury.

1. Właściwości:

TSR-1	wykonanie dla pomiaru z zakresu: -20 do +70 °C (maks. chwilowy +115°C), przewód PVC 3m, pomiar w powietrzu lub przylgowy (sonda)	
TSR-1-TEL	wykonanie dla pomiaru z zakresu: -20 do +70 °C (maks. chwilowy +115°C), przewód telefoniczny, płaski 3m (lodówki, przejścia uszczelek), pomiar w powietrzu lub przylgowy (sonda)	
TSR-1-HT	wykonanie dla pomiaru z zakresu: -55 do +125 °C, przewód silikonowy, ciepłoodporny 1m, pomiar w powietrzu lub przylgowy (sonda)	
TSR-2	wykonanie dla pomiaru z zakresu: -20 do +70 °C, obudowa natynkowa ABS biała 80x80x25 [mm], , pomiar w powietrzu	

- pomiar temperatury w powietrzu lub stykowo, opaskowo (np. na rurach CO),

- kompatybilny z systemami: OptimaGSM(4), NeoGSM (2), NEO (x2), BasicGSM (x1), MultiGSM (x1) MGSM 4.0+(x1), MGSM 3.5 (x1)

- przesyłanie informacji o przekroczeniu wartości L lub H, wartość chwilowa,

- TermostatGSM funkcja termostatu, dwustanowe sterowanie wyjściami dla progów L (grzanie), H (chłodzenie) z histerezą (deadband),

- rejestracja temp. LoggerTemp: funkcja rejestracji temperatury co 1 minutę na karcie SD, w systemie OptimaGSM, NeOGSM, NEO w panelach TPR-xx, w systemie MultiGSM na SD na płycie + możliwość wysyłania logów poprzez e-mail (co 24h),
- rozdzielczość i dokładność: 1°C dla NeoGSM (2), NEO (x2), BasicGSM (x1), MultiGSM (x1) MGSM 4.0+(x1), MGSM 3.5,
- rozdzielczość i dokładność: 0,5°C dla OptimaGSM (4) (w zakresie -10°C do +85°C),

- zwarta, hermetyczna konstrukcja z fabrycznym przewodem (TSR-1-x)

- czujnik w osłonie ze stali nierdzewnej INOX (TSR-1-x) lub obudowa natynkowy (TSR-2),

- wtyk 3-pin do samodzielnego montażu (od v1.2), (TSR-1-x),

- maksymalna magistrala 20-30m (dla przewodu miedzianego UTP 5e, 1 para: sygnały Tx+GND, 2 para: +VT)

2. Zastosowania:

Czujnik temperatury TSR-x jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z urządzeniami Ropam z obsługą TermostatGSM Pozwala na pomiar temperatury w powietrzu, wartość jest wykorzystywana przez moduł do realizacji funkcji termostatu i może sygnalizować poprzez SMS i/lub VOICE (komunikat głosowy) przekroczenie wartości L, H. Jeżeli moduł/centrala ma zainstalowany moduł VSR-2 komunikaty głosowe mogą mieć unikalną treść. Chwilowa wartość temperatury dodawana jest do treści SMS "STAN". Czujnik TSR-1-x pozwala na pomiar temperatury w powietrzu lub jako czujnik przylgowy np. na rurociągach CO. Czujnik TSR-2 pozwala na pomiar temp. W powietrzu i idealnie nadaje się do kontroli temperatury w pomieszczeniach. Przy pomiarze temperatury powietrza czujnik należy umieścić na wysokości: 70-150 cm od podłoża, nienaslonecznione, z dala od źródeł ciepła, chłodzenia, w miejscu naturalnej konwekcji powietrza.

3. Opis wyprowadzeń czujnika:

Gniazdo 3-pin (BasicGSM, MultiGSM, NeoGSM)	Złącze TEMP (OptimaGSM)	TSR-1 (kolory, przewód LIYY 3x0,25)	TSR-1 (kolory, przewód UTP 2x2x0,5)	TSR-1-HT (kolory)	TSR-1-TEL (kolory, przewód tel. 4x28AWG)	TSR-2 (złącze)
1	T1-T4	biały	biało/niebieski	niebieski	czarny	Тх
2	+VT	zielony	pomarańczowy	zielono/żółty	czerwony	+VT
3	GND	brązowy	niebieski	brązowy	zielony	GND

Czujnik TSR-2 ma możliwość zasilania z magistrali lub innego źródła zasilania np. zasilanie czujek 12VDC. - zasilanie z magistrali +VT i GND należy ustawić zworkę PS = +VT,

 zasilanie ze złącza +V- należy ustawić zworkę PS = 12VDC (sygnały Tx i GND muszą być doprowadzone do centrali jedną parą w dedykowanym kablu UTP). 2015 © Ropam Elektronik s.c. <u>biuro@ropam.com.pl</u> <u>www.ropam.com.pl</u> Instrukcja instalacji i obsługi: TSR-x v.1.3 PL



Rys.1. Widok wtyku 3-pin ze znacznikiem '1' i gniazda na PCB (widok od strony wtyczki).

4. Podłączenie i konfiguracja czujnika.

Uwagi:

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

- Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

- Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Procedura instalacji i konfiguracji.

1. Zainstalować czujnik w wybranym miejscu (dla pomiaru w powietrzu zaleca wysokość: 70-150 cm od podłoża). 2. Podłączyć czujnik do modułu lub centrali (jeżeli na urządzeniu jest gniazdo należy zainstalować wtyczkę 3-pin zgodnie z opisem w punkcie 3). Przewód pomiędzy czujnikiem a urządzeniem można przedłużać, jeżeli wymaga tego instalacja. Należy wykorzystać do tego dedykowany przewód UTP 5e. Należy ponadto zachować kolejność połączenia (patrz kolorystyka przewodów: 1 para piny 1-3, 2 para: pin 2)). Przedłużenie magistrala może wynosić maks. 20-30m dla typowego kabla UTP, CAT5E C=50 pF/m, 1 para: sygnały Tx+GND, 2 para:+VT)

4. Uruchom program konfiguracyjny dla danego urządzenia i skonfiguruj pomiar i kontrolę temp.

5. Wykonać testy funkcjonalne, szkolenie użytkownika, itp.

5. Parametry techniczne.

Nanjecie zasilania	U = 3-5V/DC z magistrali
	U = 7-15V/DC (tylko TSR-2 złącze +V-)
Częstotliwość pomiaru	60s.
Zakres pomiaru TSR-1, TSR-1-TEL, TSR-2	-20°C to +70°C (chwilowy +115°C tylko czujnik w osłonie)
Zakres pomiaru TSR-1-HT	-55°C to +125°C (cały czujnik)
Rozdzielczość i dokładność	1°C dla BasicGSM, MultiGSM, NeoGSM, NEO,
Rozdzielczość i dokładność	0,5°C dla OptimaGSM (w zakresie -10°C do +85°C),
Warupki pragy TSP-1_TSP-1_TEL	-20°C÷+70°C , RH=95% maks bez kondensacji
	RH=100% maks. wyłącznie osłona czujnika
Warunki pracy TSR-2	-20°C÷+70°C, RH=95% maks bez kondensacji
Warunki pracy TSP_1_HT	-55°C÷+125°C, RH=95% maks bez kondensacji
	RH=100% maks. wyłącznie osłona czujnika
Wymiary TSR-1, TSR-1-TEL	ф6 x 45 [mm], 3mb przewód PVC ф4
Wymiary TSR-1-HT	ф8 x 50[mm], 1mb przewód silikonowy ф6
Wymiary TSR-2	80x80x25 [mm], obudowa natynkowa ABS biała, wentylowana

Ropam Elektronik s.c.

Polanka 301, 32-400 Myślenice, PL tel:12-341-04-07, tel:12-272-39-71 <u>biuro@ropam.com.pl</u>, serwis@ropam.com.pl www.ropam.com.pl

OZNAKOWANIE WEEE



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacji towarów.

Instrukcja instalatora (DTR).

© 2017 Ropam Elektronik



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i lektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi dpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem rzekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Zasilacz centrali współpracuje z akumulatorem 12V DC ołowiowo-kwasowym suchym (SLA, VRL). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).



© 2017 Ropam Elektronik

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

Wydruk: lipiec 2017 Wersja: 1.0.0

PRODUCENT

Ropam Elektronik s.c. Polanka 301 32-400 Myślenice, POLSKA tel. +48-12-341-04-07 tel/fax.+48-12-272-39-71 biuro@ropam.com.pl www.ropam.com.pl



Spis treści

Rozdział I	Opis ogólny.	5
1	Wprowadzenie.	5
2	Właściwości	6
3	Przeznaczenie.	7
4	Ostrzeżenia.	7
Rozdział II	Opis zasilacza.	7
1	Budowa i opis.	7
Rozdział III	Montaż i instalacja.	8
1	Wymagania podstawowe	8
2	Wymagania normy PN-EN 50131-6.	9
3	Instalacja PSR-ECO-2012.	9
4	Podłączenie zasilacza za pomocą wiązki systemowej 1	0
Rozdział IV	Konserwacja systemu. 1	0
Rozdział V	Parametry techniczne. 1	1

1 Opis ogólny.

Dziękujemy za wybór produktów i rozwiązań firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia sprostają Państwa wymaganiom i będą służył niezawodnie przez długie lata. Firma Ropam Elektronik ciągle unowocześnia swoje produkty i rozwiązania. Dzięki funkcji aktualizacji produkty mogą być wzbogacane o nowe funkcje i nadążać za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej <u>www.ropam.com.pl</u> w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

1.1 Wprowadzenie.

Firma Ropam Elektronik w wyniku analizy wymagań rynku oraz podążając za globalnymi trendami zwiększania efektywności wykorzystania energii postanowiła połączyć wymagania funkcjonalne stawiane zasilaczom do systemów alarmowych oraz normom energetycznych zasilaczy do systemów automatyki. Przy analizie nowego rozwiązania wzięto pod uwagę: wymagania techniczne, aspekty ekologiczne oraz zminimalizowanie kosztów użytkowania. Duży nacisk położono także na obsługę akumulatorów zasilania awaryjnego, dzięki zastosowania prawidłowego dwufazowego procesu ładowania stało-prądowego a następnie stało-napięciowego (I/U) oraz autokompensacji temperaturowej napięcia ładowania wydłużono pracę akumulatorów w normalnych warunkach do wartości projektowej producenta. Ma to duże znaczenie dla niezawodności systemu oraz wprowadza wymierne korzyści ekonomiczne dla użytkownika dzięki wydłużeniu czasu wymiany i przeglądów serwisowych. Należy bowiem pamiętać, że żywotność akumulatora zmniejsza się nawet o połowę na każdy wzrost temperatury o 8°C tj. praca w 28°C skróci 'czas życia' o 50% a w 36°C o 75% względem projektowanej żywotności. Wiele innych zasilaczy buforowych na rynku o niskiej sprawności i dużej mocy powoduje podgrzanie wnętrza obudowy do warunków krytycznych jednoczesnie nie posiadają one auto-kompensacji napięcia ładowania. Co gorsza posiadają one często elementy chłodzenia (radiatory) umieszczone w pobliżu akumulatora co powoduje miejscowe podgrzewanie akumulatora i drastyczne przeładowywanie podgrzanych cel oraz korozie elektrod.

Obecnie najbardziej powszechnym standardem zasilaczy w systemach alarmowych jest konstrukcja oparta o schemat:

sieć 230Vac > transformator jednofazowy > prostownik niskiego napięcia > stabilizator liniowy lub przetwornica niskonapięciowa > wyjście 12Vdc.

Sprawność powyższych konstrukcji waha się w przedziale: 50%-70%.

Wynikiem naszych prac są zasilacze AC/DC serii PSR-ECO, które cechuje sprawność do 91% oraz najwyższa funkcjonalność i uniwersalność zastosowania w instalacjach słaboprądowych. Zasilacze PSR-ECO bazują na nowoczesnych scalonych przetwornicach napięcia (zasilacze impulsowe SMPS- Switch Mode Power Supply). Pozbawione są elementów generujących największe straty energii: transformator separujący, niskonapięciowy prostownik, niskonapięciowy stabilizator. Zasilacz integruje trzy funkcje w jednym: zasilacz regulowany, ładowarka akumulatorów, UPS napięcia 12V/DC.



PSR-ECO-2012 zasilacz buforowy AC-DC o mocy 20[W].

1.2 Właściwości.

1. Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii.

- wysoka sprawność energetyczna, typowo 88% w pełnym zakresie pracy (zakres 88%-91%)
- separacja galwaniczna PRI/SEC: 1,5kV
- moc wyjściowa 20W
- moc całkowita 25W, zasilacz zbilansowany prądowo wewnętrznie

• elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia z automatycznym powrotem: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP

- wysokiej jakości elementy mocy i kondensatory
- · pasywne chłodzenie i niska emisja cieplna
- testowanie 100% zasilaczy pod pełnym obciążeniem nominalnym
- technologia automatycznego montażu SMT w ramach dostępnej bazy materiałowej

 wysoka odporność EMC i ESD dla klasy urządzeń przemysłowych a niska emisja jak dla urządzeń domowych

- Il klasa ochronności, bez obwodu PE
- obudowa modułowa DIN 2M (ABS, UL94 V0) oraz dedykowane obudowy naścienne i hermetyczne.
- 2. Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora.
- · ładowanie akumulatora dwufazowe: stało-prądowe i stało-napięciowe.
- auto-kompensacja napięcia ładowania z wykorzystaniem czujnika temp.:
- kompensacja temperaturowa +/- 3,3 [mV/°C/ogniwo] względem temperatury projektowej 20 °C.

• elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, podnapięciowe UVP i odwrotną polaryzacją akumulatora (RPP).

- dynamiczny test i diagnostyka akumulatora przy pracy z obciążeniem
- obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM).
- 3. Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa.
- konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 1, 2 lub 3, zasilacz typ A
- testowanie i kalibracja 100% zasilaczy w procesie produkcji
- wyjścia techniczne do raportowania stanu: stan AC, niskiego napięcia akumulatora
- optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza z informacją o stanie zasilania i awariach



1.3 Przeznaczenie.

Zasilacze serii PSR-ECO-2012 dedykowane są dla:

• aplikacje zasilania DC wymagające zgodności z normą PN-EN 50131-6, stopień 1, 2 lub 3, PS typ A,

- zasilanie systemów: BasicGSM 2, MULTIGSM 2, OptimaGSM
- zasilanie systemów automatyki domowej,
- zasilacze do systemów kontroli dostępu,
- zasilacze do systemów telewizji przemysłowej

1.4 Ostrzeżenia.

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.
- Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania odpowiednio do zastosowania.

2 Opis zasilacza.

2.1 Budowa i opis.



Widok PCB zasilacza PSR-ECO-2012

Element	Opis, funkcja
NL	wejście zasilania ~230V/AC, 50Hz
+V	wyjście zasilania napięcia DC +V
GND	wyjście zasilania napięcia DC 0V (GND)
X1	złącze systemowe i wiązka kablowa 350mm do systemów Ropam a w
	szczególności: BasicGSM 2, MultiGSM 2, OptimaGSM
NTC	przewód czujnika temperatury do auto-kompensacji napięcia ładowania
	Złącze do podłączenia akumulatora:
- BAT +	BAT+: kolor czerwony, biegun '+' akumulatora
	BAT -: kolor czarny, biegun '-' akumulatora
ACok	wyjście techniczne awarii zasilania podstawowego (stan awarii HiZ, stan
	normalny L, typ OC, 5mA)
	wyjście techniczne awarii zasilania awaryjnego(stan normalny HiZ, stan
FBAT	awarii L , typ OC 100mA@30Vdc)
	- nieksie napięcie akumulatora
	- za wysoka temp. akumulatora, zwarty czujnik NTC
	Zworka wyboru nastawy napięcia wyjsciowego:
NI1 ZWORKA	- stałe napięcie wyjsciowe bez auto-kompensacji - zwarte piny v const
	- napięcie wyjsciowe z uwzględnieniem auto-kompensacji z czujnika
	Diada LED (zielene) ovgralizaciji zacilenio:
	bioud LED (zielolid) sygnalizacji zasilania.
	- nie świeci = zasilanie batervine (brak AC)
	Dioda LED. (czerwona) svonalizacji stanu awarij:
FAIL LED	- akumulator bliski rozładowaniu, w przypadku braku zasilania AC
	wkrótce nastapi odciecie akumulatora
	- za wysoka temperatura otoczenia wykryta przez czuinik NTC
	- uszkodzony czujnik NTC (zwarcie)

3 Montaż i instalacja.

3.1 Wymagania podstawowe.

Zasilacz powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół obudowy DIN zasilacza. Obudowa DIN zasilacza powinna być montowana pionowo aby przyłącza zasilania L, N znajdowały się w dolnej cześci. Zasilacz przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć maksymalnej wydajności prądowej. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

UWAGI:

Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230V/AC jest odłączone. Wszelkie prace serwisowe wewnątrz obudowy należy wykonywać przy odłączonym zgodnie z przepisami zasilaniu 230V/AC.

Minimalne napięcie rozładowanego akumulatora, który można podłączyć do modułu wynosi

8,5V-9,0V. Podłączenie bardziej rozładowanego akumulatora może uszkodzić elementy układu ładowania. Do ładowania głęboko rozładowanego akumulatora służą specjalne ładowarki DC.

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

3.2 Wymagania normy PN-EN 50131-6.

Zasilacz PS* typ A** powinien bezprzerwowo dostarczać energię elektryczną do elementów I&HAS***. Dla spełnienia odpowiednego stopnia 1,2 lub 3 wg. normy PN-EN 50131-6, zasilanie awaryjne musi zapewnić pracę przez minimum Td (realizowane poprzez ograniczenie poboru prądu z zasilacza: ld+lz) a czas ładowania akumulatora do 80% znamionowej pojemności nie może przekroczyć czasu: TQ0,8C.

Parametry pracy zasilacza EPS podczas pracy bateryjnej. określa norma PN-EN 50131-6 wzorem: Qbat = 1.25*[(ld + lz)*Td

gdzie:

Qbat - pojemność akumulatora [Ah]

1,25 - wspłczynnik uwzględniający spadek pojemności baterii wskutek starzenia

ld -prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]

lz -prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza [A]

Td - wymagany czas trwania dozoru [h].

Stopień zabezpieczenia wg.	Minimalne okresy gotowości	Czas doładowania do 80%C
normy PN-EN 50131-6	zasilacza rezerwowego: Td	akumulatora: TQ0,8C
PS stopień 1	12h	72h
PS stopień 2	12h	72h
PS stopień 3	30h z raportowanie do ARC***	24h
	60h bez raportowania do ARC	

* zasilacz (PS) – urządzenie magazynujące, dostarczające, a także przemieniające i separujące (elektrycznie) energię elektryczną do l&HAS lub jego części, zawierające co najmniej PU i SD. Zasilacz sieciowy (PU) – urządzenie dostarczające, a także przemieniające i separujące (elektrycznie) energię elektryczną do l&HAS lub jego części oraz do SD, jeśli jest to wymagane. Bateria (SD) – urządzenie, które magazynuje energię (np. bateria akumulatorów).

** typ A – podstawowe źródło zasilania, np. sieć elektroenergetyczna i rezerwowe źródło zasilania doładowywane z I&HAS, np. akumulator automatycznie doładowywany z I&HAS,

*** I&HAS (Intruder and Hold Up Alarm Systems): system sygnalizacji włamania i napadu.
**** ARC (Alarm Receiving Centre): w przypadku wysyłania sygnałów do alarmowego centrum odbiorczego, wartość Td 60h dla EPS stopnia 3 może być dwukrotnie zmniejszona do poziomu 30h.

Dla spełnienia pozostałych wymogów normy m.in. ochrony antysabotażowej należy zastosować obudowy systemowe Ropam z indeksem 'D' np. O-R4.

3.3 Instalacja PSR-ECO-2012.

UWAGA:

Przed instalacją zasilacza PSR-ECO-2012 należy wykonać bilans energetyczny urządzeń/ systemu, które będą podłączone do zasilacza PSR-ECO-2012 !

Nieprawidłowe sporządzenie bilansu energetycznego lub brak zapewnienia zapasu mocy dla urządzeń podłączonych do zasilacza może skutkować ich nieprawidłową pracą lub uszkodzeniem !

1. Zainstalować odpowiednią obudowę (np. O-R4D) i wprowadzić odpowiednie okablowanie poprzez przepusty kablowe.

2. Zainstalować zasilacz w obudowie DIN na szynie DIN TH 35mm (np. DIN-35-100). W obudowie O-R3D przed zainstalowaniem zasilacza na szynie DIN wykonać pkt. 3, 8.

3. Przewody zasilania ~230V podłączyć do zacisków L-N zasilacza . Przewód uziemiający PE

podłączyć do odpowiedniego zacisku obudowy, oznaczonego symbolem uziemienia. 😇 4. Podłączyć przewody odbiorników do złącz **+V, GND** zasilacza.

 Ustawić za pomocą zworki NT1 funkcje auto-kompensacji napięcia ładowania Vtemp. oraz zamontować czujnik temperatury NTC w miejscu instalacji akumulatora (miejsce najwyższej temp.).
 Podłączyć akumulator zgodnie z oznaczeniami: BAT+ czerwony do 'plusa', BAT- czarny do 'minusa'.

7. W razie potrzeby podłączyć przewody od urządzeń do wyjść technicznych (centrala alarmowa, nadajnik GSM, PLC, kontroler, sygnalizator, dioda LED itp.)

8. Załączyć zasilanie ~230V sprawdzić sygnalizacje optyczną: AC/DC, FAIL.

9. Sprawdzić napięcie wyjściowe:

10

- napięcie zasilacza bez obciążenia, akumulatora oraz zworką NT1=Vconst powinno wynosić 13,7V-13,8V (2,275V/ogniwo).

- napięcie zasilacza z obciążeniem, akumulatorem i zworka NT1=Vtemp. może wynosić 9,5 - 14,3V, w zależności od trybu ładowania i temperatury otoczenia.

10. Wykonać test zasilacza według wymagań: wyjścia techniczne, sygnalizacja awarii itp.

11. Po zakończeniu instalacji wykonać szkolenie obsługi lub użytkownika oraz poinformować o sposobie bezpiecznego odłączenia od sieci ~230VAC.

3.4 Podłączenie zasilacza za pomocą wiązki systemowej.

Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania zasilacza do zasilania modułów serii BasicGSM 2, MULTIGSM 2, centrali OptimaGSM, które posiadają systemowe złącze zasilania na płycie PCB.



4 Konserwacja systemu.

Zasilacz nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, stan zasilania awaryjnego, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji.

System wymaga okresowej wymiany akumulatora zgodnie z danymi producenta lub wyniku negatywnego testu akumulatora (awaria zasilacza).

Zasilacz posiada wszystkie zabezpieczenia elektroniczne i autonomiczne z automatycznym powrotem: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP. Po ustąpieniu stanu awarii (np. zwarcie, przeciążenie) zasilacz automatycznie wraca do stanu normalnego, nie jest wymagany ręczny reset, odłączenie zasilania lub obciążenia.

5 Parametry techniczne.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie i prąd zasilania	Uin = 195V÷265V/AC 50Hz, Irms =0.25A maks.
Prąd rozruchowy zasilacza	11A@2ms - bez obciążenia
Napięcie wyjściowe zasilacza	Uout=13,8VDC +0,5V/-1V gdy brak AKU Un=13,8V/DC (@20°C, Iout=0A) Uout=9,5VDC do 14,3V gdy AKU podłączony
Napięcie tętnienia napięcia DC	100mV p-p maks.
Parametr auto-kompensacji napięcia ładowania względem temperatury otoczenia	 - 3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% powyżej temperatury projektowej 20 °C. +3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% poniżej temperatury projektowej 20 °C.
Moc wyjściowa zasilacza (wydajność prądowa)	20W (1,5A max.)
Moc całkowita zasilacza	25W
Sprawność energetyczna	88%-91%
Pobór energii bez obciążenia z sieci ~230V (Iout=0, Ibat=0)	0,39W (S =3,5VA)
Sygnalizacja awarii zasilania AC	wyjście techniczne ACok
Sygnalizacja awarii niskiego napięcia DC	Uout min +1V (+/-5%)
Napięcie odcięcia rozładowanego akumulatora Uout min	Uout<10V bez obciążenia Uout <10,4V@Iout 1,5A
Obciążalność wyjścia +V, GND	In=1,5A (ciągła) Ipeak=2A (chwilowe)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe przetwornicy impulsowej	Ilim=1,8A (+/-5%), (stan: ograniczenie prądu zwarciowego lub przeciążenie wyjścia)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, termiczne wyjścia: +BAT-	PTC 1,85A
Obciążalność wyjść: FBAT: ACok:	100mA@30Vdc max. (brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego) 5mA@12VDC
Typ wyjść: FAC, FBAT	OC (Open Collector, otwarty kolektor)
Pobór prądu przez układy zasilacza DC (bez wyjść)	10mA@12V
Akumulator współpracujący	12V, 2,1Ah - 7Ah (VRL/SLA)
Prąd ładowania akumulatora	Ibat = 0,7A@12 VDC Ibat = 0,4A@13,4 VDC

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zabezpieczenia wyjścia +BAT-	podnapięciowe UVP : Ubat<10,3V (+/- 5%) przeciwzwarciowe SCP, i odwrotną polaryzacją akumulatora (RPP)
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II, t:-10°C+55°C, RH: 20%90%, bez kondensacji
Złącza	AWG: 24-12
Obudowa, wymiary PSR-ECO- 2012	DIN 2M 36,3 x 90,2 x 57,5 [mm], ABS UL94-VO
Waga PSR-ECO-2012	130g (netto)

